


Register your product and get support at


www.philips.com/welcome

HD4419



PHILIPS





ENGLISH	6
DANSK	10
DEUTSCH	15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	20
ESPAÑOL	25
SUOMI	30
FRANÇAIS	34
ITALIANO	39
한국어	44
NEDERLANDS	48
NORSK	53
PORTUGUÊS	57
SVENSKA	62
TÜRKÇE	66
繁體中文	70
简体中文	74
فارسی	81
العربية	85

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Your new grill with drip tray allows you to prepare all kinds of tasty food almost smoke-free. Grilling with this appliance is easy because of the large grilling surface.

General description (Fig. 1)

- A** Cool-touch handgrips
 - B** Dishwasher-safe grilling plate
 - C** Base
 - D** Drip tray
 - E** Thermostat unit socket
 - F** Thermostat unit
 - G** Temperature control with on/off position and heating-up light
 - H** Mains cord
 - I** Cord strap
 - J** Two-in-one spatula and tongs
- Also included: Recipe booklet

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Do not immerse the thermostat unit with mains cord in water or any other liquid.

Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never let the appliance operate unattended.
- Never connect this appliance to an external timer switch in order to avoid a hazardous situation.
- Never leave the spatula/tongs on the grilling plate when it is hot.

Caution

- Always insert the thermostat unit into the appliance before you put the plug in the wall socket.
- Only use the thermostat unit supplied.
- Make sure that the inside of the thermostat unit socket is completely dry before you insert the thermostat unit.
- Put the appliance on a flat, stable surface with sufficient free space around it.
- Make sure the drip tray is always in place during grilling.
- Make sure the drip tray is filled with water at least up to the MIN level before you start using the appliance.

- Always preheat the plate before you put any food on it.
- The accessible surfaces may become hot when the appliance operates.
- Be careful of spattering fat when you grill fatty meat or sausages.
- Always unplug the appliance after use.
- Always switch off the appliance after use and remove the mains plug from the wall socket before you remove the thermostat unit from the thermostat unit socket.
- Always clean the appliance after use.
- Let the appliance cool down completely before you remove the plate, clean the appliance or put it away.
- Never touch the plate with sharp or abrasive items, as this damages the non-stick coating.
- Make sure you reassemble the plate properly after you have removed it.
- This appliance is only intended for indoor use. Do not use it outdoors.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

- 1** Remove any stickers and wipe the body of the appliance with a damp cloth.
- 2** Clean the appliance and the plate thoroughly (see chapter 'Cleaning').

Using the appliance

Note: The appliance may produce some smoke when you use it for the first time. This is normal.

- 1** Slide the drip tray into the base (Fig. 2).

Note: The drip tray can only be slid into the base in one way.

- 2** Fill the drip tray up to the minimum water level indication (MIN) (Fig. 3).

- The water in the drip tray helps to prevent food particles from getting burnt.
- To make cleaning easier, you can line the drip tray with aluminium foil before you fill it with water.
- When you line the drip tray, make sure the foil does not hang over the sides of the tray, as this prevents proper air circulation.

- 3** Place the grilling plate into the slots in the base (Fig. 4).

Note: The grilling plate only fits in the base in one way.

- 4** Insert the thermostat unit into the thermostat unit socket in the side of the appliance. (Fig. 5)

- 5** Turn the temperature control to the position appropriate for the ingredients to be grilled (see section 'Grilling times' in this chapter).

- The heating-up light goes on.

- 6** Use the spatula/tongs provided to place the ingredients on the grilling plate when the heating-up light goes out.

Be careful: the grilling plate is hot!

Note: Use the spatula with the serrated end for the ribbed section of the plate and use the spatula with the straight end for the flat section of the plate.

- During the grilling process, the heating-up light comes on and goes out from time to time. This indicates that the heating element is switched on and off to maintain the correct temperature.

7 Turn the food from time to time with the spatula/tongs provided.

8 When the food is done, remove it from the grilling plate.

Use the spatula/tongs provided to remove the food. Do not use metal, sharp or abrasive kitchen utensils.

9 For optimal results, remove excess oil from the grilling plate with a piece of kitchen paper. Loosen any caked food or grease carefully with the spatulas provided and remove it from the plate before you grill the next batch of food.

10 To continue grilling, place the next batch of food on the grilling plate when the heating-up light goes out.

Grilling times

In the table at the end of this booklet you find some types of food you can cook on this table grill. The table shows which temperature to select and how long the food has to be grilled. The time required to heat up the appliance has not been included in the grilling times indicated in the table. The grilling time and temperature depend on the type of food that you prepare (e.g. meat), its thickness and its temperature and also on your own taste. You can also refer to the indications on the thermostat unit.

Tips

- The ribbed section of the grilling plate is ideal for preparing meat and poultry (Fig. 6).
- The flat section of the grilling plate is ideal for preparing fish, eggs, ham, mushrooms, tomatoes, onions, etc. It is also handy for keeping food hot (Fig. 7).
- You can also use the table grill as a thermostatically controlled hotplate that automatically keeps your dishes at the required temperature. Cover the ribbed section of the plate with aluminium foil with the shiny side facing upwards. Then set the temperature control to position 2 or 3.
- Tender pieces of meat are best suited for grilling.
- Pieces of meat such as steaks or spare rib chops become more tender if marinated overnight.
- Turn the food from time to time with the spatula/tongs provided to ensure that it remains juicy inside and does not dry out. Do not use any metal tools like forks or grill tongs as they damage the non-stick coating of the grilling plate.
- Do not turn the grilled food too frequently. When the items are brown on both sides, grill them at a lower temperature to ensure they do not dry out and are cooked more evenly.
- If you want to defrost frozen food, wrap the frozen food in aluminium foil and set the temperature control to position 3 or 4. Turn the food from time to time. The defrosting time depends on the weight of the food.
- When you prepare satay, chicken, pork or veal, first sear the meat at a high temperature (position 5). If necessary, you can then set the temperature control one position lower and grill the food until it is done.
- When you make satay or kebab, soak bamboo or wooden skewers in water to prevent them from getting scorched during grilling. Do not use metal skewers.
- Sausages tend to burst when they are being grilled. To prevent this, punch a few holes in them with a fork.
- Fresh meat gives better grilling results than frozen or defrosted meat. Do not put salt on the meat until after you have grilled it. This helps to keep the meat juicy. For the best result, make sure the pieces of meat you prepare are not too thick (approx. 1.5cm).

This table grill is not suitable for grilling breadcrumb food.

Cleaning

Never use abrasive cleaning agents and materials, as this damages the non-stick coating of the plate.

- 1 Set the temperature control to the 'OFF' position.
- 2 Unplug the appliance and let it cool down.
- 3 Pull the thermostat unit out of the appliance (Fig. 8).
- 4 Wipe the thermostat unit with a damp cloth.

Do not immerse the thermostat unit with mains cord in water or any other liquid.

- 5 Remove excess oil from the grilling plate with a piece of kitchen paper before you remove the grilling plate for cleaning.
- 6 Lift the grilling plate from the base by its handgrips (Fig. 9).

Note: If the thermostat unit is still inserted into the appliance, you cannot remove the grilling plate.

- 7 Soak the grilling plate in hot water with some washing-up liquid for five minutes or drizzle some lemon juice onto the grilling plate. This loosens any caked food or grease.
- 8 Slide the drip tray out of the base (Fig. 10).

Note: The drip tray can only be slid out of the base in one way.

- 9 Clean the base and the drip tray with a damp cloth.
- 10 Clean the grilling plate and spatula/tongs with a soft cloth or sponge in hot water with some washing-up liquid or in the dishwasher.
- 11 Dry the grilling plate, drip tray and spatula/tongs.

The inside of the thermostat unit socket must be completely dry before you reinsert the thermostat unit into it. To dry the socket, wipe the inside with a dry cloth. If necessary, shake out excess water first.

- 12 Reassemble the appliance.

Storage

- 1 Leave the thermostat unit in the grill. Wind the cord and fix it with the cord strap (Fig. 11).
- 2 Store the grill in upright position on a dry and level surface (Fig. 12).

Note: Make sure that the stoppers are at the bottom, so that the drip tray cannot fall out of the appliance.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 13).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Food table (Fig. 14)

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Din nye grill med drypbakke gør det muligt at tilberede alle mulige former for lækker mad næsten uden røg. Det er nemt at grille med dette apparat pga. den store grill-overflade.

Generel beskrivelse (fig. 1)

- A** Cool-touch-håndtag
 - B** Grillplade, der tåler opvaskemaskine
 - C** Basisenhed
 - D** Drypbakke
 - E** Tilslutningsstik til termostatenhed
 - F** Termostatenhed
 - G** Temperaturvælger med on/off-position og opvarmingsindikator
 - H** Netledning
 - I** Ledningsstrop
 - J** To-i-en spatel og madtang
- Desuden medfølger: Opskriftshæfte

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- Termostatenheden med netledningen må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker.

Advarsel

- Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Apparatet må kun slutes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme flader.
- Lad aldrig ledningen hænge ud over kanten af det bord eller den plads, som apparatet står på.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
- For at undgå farlige situationer må du aldrig slutte dette apparat til en ekstern timerkontakt.
- Lad aldrig spatel/ madtang ligge på grillpladen, når den er varm.

Forsigtig

- Sæt altid termostatenheden i apparatet, før du sætter stikket i stikkontakten.
- Brug kun den medfølgende termostatenhed.
- Sørg for, at indersiden af termostatenhedens tilslutningsstik er helt tør, inden termostatenheden sættes i.

- Anbring apparatet på et fladt og stabilt underlag, og sørg for, at der er tilstrækkeligt med fri plads omkring det.
- Sørg for, at drypbakken altid bruges, når der grilles.
- Sørg for, at drypbakken mindst er fyldt op med vand til MIN-markeringen, inden du bruger apparatet.
- Sørg altid for at forvarme pladen, inden du lægger madvarer på den.
- Ydersiden kan blive varm, når apparatet er i brug.
- Pas på fedtsprøjt, når du tilbereder kød med højt fedtindhold eller pølser.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Sluk altid for apparatet efter brug, og tag netstikket ud af stikkontakten, inden termostatenheden tages ud af tilslutningsstikket.
- Rengør altid apparatet efter brug.
- Lad apparatet køle helt af, før du fjerner pladen, rengør apparatet eller gemmer det væk.
- Undlad at berøre pladen med skarpe eller ridsende genstande, da det kan beskadige slip-let-belægningen.
- Sørg for at sætte pladen korrekt på, når du har taget den af.
- Apparatet er udelukkende beregnet til indendørs brug. Det må ikke anvendes udendørs.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Før apparatet tages i brug første gang

- 1** Fjern eventuelle klistermærker, og tør apparatets yderside af med en fugtig klud.
- 2** Rengør apparatet og pladen grundigt (se afsnittet "Rengøring").

Sådan bruges apparatet

Bemærk: Apparatet ryger måske en lille smule, når det tages i brug første gang. Dette er helt normalt.

- 1** Skub drypbakken ind i basisenheden (fig. 2).

Bemærk: Drypbakken kan kun skubbes ind i basisenheden på én måde.

- 2** Fyld drypbakken op til minimum på vandstandsindikatoren (MIN) (fig. 3).

- Vandet i drypbakken forhindrer madpartikler i at brænde på.
- Du kan fore drypbakken med folie, inden du fylder den med vand, for at gøre rengøringen lettere.
- Hvis du forer drypbakken med folie, skal du sørge for, at folien ikke hænger ud over siderne, da dette forhindrer tilstrækkelig luftcirkulation.

- 3** Placer grillpladen i stikkene i basisenheden (fig. 4).

Bemærk: Grillpladen kan kun sættes i basisenheden på én måde.

- 4** Indsæt termostatenheden i tilslutningsstikket på siden af apparatet. (fig. 5)

- 5** Drej temperaturvælgeren til den position, der er bedst til de ingredienser, der skal grilles (se afsnittet "Tilberedningstider" i dette kapitel).

► Opvarmningsindikatoren tænder.

- 6** Brug den medfølgende spatel/madtang til at lægge ingredienserne på grillpladen, når opvarmningsindikatoren slukker.

Vær forsigtig: Grillpladen er meget varm!

Bemærk: Brug spatelen med den takkede ende til pladens bølgede side, og brug spatelen med den lige ende til pladens flade side.

- Under tilberedningen tænder og slukker opvarmningsindikatoren fra tid til anden. Dette indikerer blot, at varmelegemet tænder og slukker for at opretholde den korrekte temperatur.

7 Vend maden med jævne mellemrum med den medfølgende spatel/madtang.

8 Når maden er færdig, fjernes den fra grillpladen.

Brug den medfølgende spatel/madtang til at fjerne maden. Brug aldrig køkkenredskaber af metal eller redskaber, der er skarpe eller ridsende.

9 For at få de bedste resultater skal du fjerne overskydende olie fra grillpladen med et stykke køkkenrulle. Madrester og fedt løsnes forsigtigt med de medfølgende spatler og fjernes fra pladen, før du griller næste portion mad.

10 Ønsker du at fortsætte grilningen, kan næste portion lægges på grillpladen, når opvarmningsindikatoren slukker.

Tilberedningstider

I tabellen bagest i dette hæfte finder du en oversigt over forskellige typer madvarer, der kan tilberedes på denne bordgrill. Tabellen viser, hvilken temperatur du skal vælge, samt den anbefalede tilberedningstid. Den tid, det tager at opvarme apparatet, er ikke medregnet i den angivne tilberedningstid. Tilberedningstid og temperatur afhænger af, hvilken type mad, der tilberedes (f.eks. kød), tykkelse og temperatur - samt smag og behag. Du kan også rette dig efter anvisningerne på termostatenheden.

Gode råd

- Den bølgede side af grillpladen er ideel til tilberedning af kød og fjerkræ (fig. 6).
- Den flade side af grillpladen er ideel til tilberedning af fisk, æg, skinke, champignoner, tomater, løg osv. Den er også velegnet til at holde maden varm (fig. 7).
- Du kan også bruge bordgrillen som en termostatstyret varmeplade, der automatisk holder din mad på den ønskede temperatur. Dæk den bølgede side med folie (med den skinnende side opad). Indstil derefter temperaturvælgeren til position 2 eller 3.
- Møre stykker kød er mest velegnede til grillning.
- Kødstykker som bøffer eller koteletter bliver mere møre, hvis de marineres natten over.
- Vend maden med jævne mellemrum med den medfølgende spatel/madtang for at sikre, at den forbliver saftig indvendig og ikke bliver tør. Brug ikke metalgenstande som f.eks. gafler eller grilltænger, da dette vil beskadige grillpladens slip-let-belægning.
- Vend ikke maden for ofte under tilberedningen. Når maden er brunet på begge sider, grilles den ved en lavere temperatur, så den ikke bliver tør og grilles mere jævnt.
- Hvis du vil optø frosne madvarer, skal du pakke dem ind i folie og indstille temperaturvælgeren til position 3 eller 4. Vend maden med jævne mellemrum. Optøningstiden afhænger af madens vægt.
- Når du tilbereder marineret kød, kylling, svinekød eller kalvekød, skal du først svitse kødet ved en høj temperatur (position 5). Derefter kan du om nødvendigt skrue temperaturen ét trin ned og fortsætte grilningen, til kødet er gennemstegt.
- Når du tilbereder marineret kød eller kebab, skal du lægge bambus- eller træspyd i vand for at undgå, at de bliver svedne under grilningen. Brug aldrig metalspyd.
- Pølser har tendens til at sprække, når de grilles. Dette kan undgås ved at prikke nogle huller i dem med en gaffel.

- Du opnår bedre resultater med friskt kød end med frossent eller optøet kød. Vent med at komme salt på kødet, til det er grillet, så forbliver kødet saftigt. For at opnå de bedste resultater skal du sørge for, at de kødstykker, du tilbereder, ikke er for tykke (ca. 1,5 cm).

Denne bordgrill er ikke egnet til tilberedning af panerede madvarer.

Rensning

Brug aldrig skræppe rengørings- eller skuremidler, da dette beskadiger pladens slip-let-belægning.

- 1 Indstil temperaturvælgeren til "OFF".
- 2 Tag apparatets stik ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
- 3 Træk termostatenheden ud af apparatet (fig. 8).
- 4 Tør termostatenheden af med en fugtig klud.

Termostatenheden med netledningen må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker.

- 5 Tør overskydende olie af grillpladen med et stykke køkkenrulle, inden den tages ud og rengøres.
- 6 Løft grillpladen ud af basisenheden ved hjælp af håndtagene (fig. 9).

Bemærk: Hvis termostatenheden stadig sidder i apparatet, kan du ikke fjerne grillpladen.

- 7 Sæt grillpladen i blød i varmt vand med opvaskemiddel i 5 minutter, eller pres citronsaft ud over grillpladen. Derved opløses madrester og fedt.
- 8 Træk drypbakken ud af basisenheden (fig. 10).

Bemærk: Drypbakken kan kun trækkes ud af basisenheden på én måde.

- 9 Rengør basisenheden og drypbakken med en fugtig klud.
- 10 Rengør grillpladen og spatel/madtang med en blød klud eller svamp i varmt vand tilsat opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
- 11 Tør grillpladen, drypbakken og spatel/madtang.

Undersiden af termostatenhedens tilslutningsstik skal være helt tør, inden du indsætter termostatenheden igen. Tilslutningsstikket tørres af med en tør klud. Ryst om nødvendigt overskydende vand af først.

- 12 Sæt apparatet sammen igen.

Opbevaring

- 1 Efterlad termostatenheden i grillen. Rul ledningen op, og fastgør den med ledningsstroppen (fig. 11).
- 2 Opbevar grillen stående på et plant underlag (fig. 12).

Bemærk: Sørg for, at stopperne sidder i bunden, så drypbakken ikke kan falde ud af apparatet.

Miljøhensyn

- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 13).

Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen **www.philips.com** eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "Worldwide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Tabel over madvarer (fig. 14)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Mit Ihrem neuen Grill können Sie eine Vielzahl leckerer Speisen zubereiten, wobei die Auffangschale für fast rauchfreies Grillen sorgt. Die große Grillfläche macht das Grillen mit diesem Gerät besonders einfach.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- A** Cool-Touch-Handgriffe
- B** Spülmaschinenfeste Grillplatte
- C** Aufheizsockel
- D** Auffangschale
- E** Thermostatbuchse
- F** Thermostat
- G** Temperaturregler mit Ein-/Aus-Position und Kontrolllampe
- H** Netzkabel
- I** Kabelbinder
- J** 2-in-1 Grillzange

Im Lieferumfang enthalten: Rezeptbuch

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie den Thermostat mit Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Warnhinweis

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der Unterseite des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt ist.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in der Nähe heißer Flächen verläuft.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen, auf der das Gerät steht.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Schließen Sie das Gerät nie an einen externen Zeitschalter an, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie die Zange nie auf der heißen Grillplatte liegen.

Achtung

- Stecken Sie immer zuerst den Thermostat in das Gerät, bevor Sie den Gerätestecker an eine Steckdose anschließen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Thermostat.
- Achten Sie darauf, dass die Innenseite der Thermostatbuchse vollkommen trocken ist, bevor Sie den Thermostat anschließen.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Oberfläche, und halten Sie rund um das Gerät ausreichend Platz frei.
- Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale während des Grillens immer richtig platziert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale mindestens bis zur MIN-Markierung mit Wasser gefüllt ist, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Heizen Sie die Platte immer vor, bevor Sie Grillgut darauf legen.
- Die zugänglichen Oberflächen können bei eingeschaltetem Gerät heiß werden!
- Vorsicht vor Fettspritzern beim Grillen von fettem Fleisch und Würstchen!
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Thermostat aus der Thermostatabuchse entnehmen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie die Platte entfernen, das Gerät reinigen und wegstellen.
- Berühren Sie die Platte nicht mit spitzen oder scheuernden Gegenständen, um Beschädigungen der Antihalt-Beschichtung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Grillplatte wieder korrekt einsetzen, nachdem Sie sie abgenommen haben.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Vor dem ersten Gebrauch

- 1** Entfernen Sie alle Aufkleber, und wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
- 2** Reinigen Sie das Gerät und die Platte gründlich (siehe "Reinigung").

Das Gerät benutzen

Hinweis: Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch entwickeln. Das ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.

- 1** Schieben Sie die Auffangschale in die Gerätebasis (Abb. 2).

Hinweis: Die Auffangschale kann nur in einer Richtung in die Gerätebasis geschoben werden.

- 2** Füllen Sie die Auffangschale bis zur minimalen Wasserstandsanzeige (MIN) (Abb. 3).
 - Das Wasser in der Auffangschale verhindert das Verbrennen von Lebensmittelpartikeln.
 - Um das Reinigen zu erleichtern, können Sie die Auffangschale mit Alu-Folie auslegen, bevor Sie sie mit Wasser füllen.
 - Achten Sie beim Auslegen der Auffangschale darauf, dass die Folie nicht über die Ränder der Schale hinaus ragt, damit die erforderliche Belüftung nicht blockiert wird.

- 3** Setzen Sie die Grillplatte in die Schlitz der Gerätebasis (Abb. 4).

Hinweis: Die Grillplatte lässt sich nur in einer Richtung in die Gerätebasis einsetzen.

- 4** Stecken Sie den Thermostat in die Thermostatabuchse an der Seite des Geräts. (Abb. 5)
- 5** Stellen Sie den Temperaturregler auf die für das Grillgut erforderliche Temperatur (siehe Abschnitt "Grillzeiten" in diesem Kapitel).

Die Kontrolllampe leuchtet auf.

6 Legen Sie die Zutaten mit Hilfe der Zange auf die Grillplatte, wenn die Kontrolllampe erlischt.

Seien Sie vorsichtig, die Grillplatte ist heiß!

Hinweis: Verwenden Sie die gezackte Seite der Zange für die gerippte Fläche der Platte und die glatte Seite für den flachen Abschnitt der Platte.

Während des Grillvorgangs schaltet sich die Kontrolllampe gelegentlich ein und wieder aus. Dadurch wird signalisiert, dass das Heizelement ein- und wieder ausgeschaltet wird, um die benötigte Temperatur beizubehalten.

7 Wenden Sie das Grillgut von Zeit zu Zeit mit der mitgelieferten Zange.

8 Nehmen Sie das Grillgut von der Grillplatte, wenn es fertig gegart ist.

Verwenden Sie die Zange, um das Grillgut von der Platte zu nehmen. Verwenden Sie keine Gegenstände aus Metall oder spitze bzw. scheuernde Utensilien.

9 Um optimale Ergebnisse zu erzielen, entfernen Sie überschüssiges Fett mit Haushaltspapier von der Grillplatte. Lösen Sie hartnäckige Reste und Fett mit der mitgelieferten Zange, bevor Sie eine weitere Portion zum Grillen auf die Grillplatte legen.

10 Wenn die Kontrolllampe erlischt, können Sie eine weitere Portion zum Grillen auf die Grillplatte legen.

Grillzeiten

In der Tabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung finden Sie eine Reihe von Speisen, die Sie mit dem Tischgrill zubereiten können. Gleichzeitig gibt die Tabelle Auskunft über die empfohlene Temperatur und die Grillzeiten. Die zum Vorheizen des Geräts erforderliche Zeit ist in den angegebenen Grillzeiten nicht enthalten. Grillzeit und Grilltemperatur hängen von der Art (z. B. Fleisch), der Dicke und der Temperatur des jeweiligen Grillguts ab – und natürlich auch von Ihren persönlichen Vorlieben. Sie können sich auch an den Hinweisen auf dem Thermostat orientieren.

Tipps

- Die gerippte Fläche der Grillplatte eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Fleisch und Geflügel (Abb. 6).
- Die flache Oberfläche eignet sich ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern, Speck, Pilzen, Tomaten, Zwiebeln usw. Sie eignet sich auch hervorragend zum Warmhalten von Speisen (Abb. 7).
- Sie können den Tischgrill ebenfalls als Wärmeplatte verwenden. Der Thermostat garantiert, dass Ihre Speisen bei konstanter Temperatur warm gehalten werden. Bedecken Sie die gerippte Fläche der Grillplatte mit Alu-Folie (glänzende Seite nach oben), und stellen Sie den Temperaturregler auf die Stufe 2 oder 3.
- Am besten eignet sich zartes Fleisch zum Grillen.
- Steaks oder Rippchen werden noch zarter, wenn sie über Nacht mariniert werden.
- Wenden Sie das Essen während des Grillens mit der mitgelieferten Zange, um sicherzustellen, dass es saftig bleibt und nicht austrocknet. Verwenden Sie keine Metallgegenstände wie Gabeln oder Grillzangen, um die Antihalt-Beschichtung nicht zu beschädigen.
- Wenden Sie das Grillgut nicht zu häufig. Sind beide Seiten braun gebraten, sollte die Grilltemperatur verringert werden, damit das Grillgut gleichmäßiger gegart wird und nicht austrocknet.
- Beim Auftauen tiefgefrorener Lebensmittel wickeln Sie diese zunächst in Aluminiumfolie und stellen den Temperaturregler auf Stufe 3 oder 4. Wenden Sie das Gut von Zeit zu Zeit. Die erforderliche Auftauzeit hängt vom Gewicht der Lebensmittel ab.

- Bei der Zubereitung von Satée, Huhn, Schweine- oder Kalbsfleisch braten Sie das Fleisch zunächst bei hoher Temperatur (Stufe 5) an. Zum Garen des Grillguts können Sie die Temperatur ggf. eine Stufe niedriger einstellen.
- Bei der Zubereitung von Satée oder Kebab weichen Sie Bambus- bzw. Holzspieße in Wasser ein, um ein Anbrennen beim Grillen zu vermeiden. Verwenden Sie keine Metallspieße.
- Da Würstchen meistens beim Grillen platzen, empfiehlt es sich, vorher mit einer Gabel einige Löcher in die Würstchen zu stechen.
- Frisches Fleisch führt zu besseren Ergebnissen als tiefgefrorenes oder aufgetautes Fleisch. Salzen Sie das Fleisch erst nach dem Grillen. So bleibt das Fleisch saftiger. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn das Grillfleisch nicht zu dick ist (ca. 1,5 cm).

Dieser Tischgrill eignet sich nicht zum Grillen von panierten Lebensmitteln.

Reinigung

Reinigen Sie die Platte niemals mit Scheuermitteln oder Scheuerschwämmen, um die Antihaf-Beschichtung nicht zu beschädigen.

- 1 Stellen Sie den Temperaturregler in die Position "AUS".
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- 3 Ziehen Sie den Thermostat aus dem Gerät (Abb. 8).
- 4 Wischen Sie den Thermostat mit einem feuchten Tuch ab.

Tauchen Sie den Thermostat mit Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- 5 Entfernen Sie Fett-/Ölrückstände mit Haushaltspapier von der Grillplatte, bevor Sie sie zum Reinigen abnehmen.
 - 6 Heben Sie die Grillplatte an den Handgriffen von der Gerätebasis (Abb. 9).
- Hinweis: Die Grillplatte kann nur entfernt werden, wenn der Thermostat aus dem Gerät genommen ist.*
- 7 Weichen Sie die Grillplatte 5 Minuten in heißem Spülwasser ein, oder schütteten Sie etwas Zitronensaft darüber. Hartnäckige Reste und Fett werden dadurch gelöst.
 - 8 Ziehen Sie die Auffangschale aus der Gerätebasis (Abb. 10).

Hinweis: Die Auffangschale kann nur in einer Richtung aus der Gerätebasis gezogen werden.

- 9 Reinigen Sie die Gerätebasis und die Auffangschale mit einem feuchten Tuch.
- 10 Reinigen Sie Grillplatte und die Zange mit einem weichen Tuch oder Schwamm in heißem Spülwasser oder im Geschirrspüler.
- 11 Trocknen Sie die Grillplatte, die Auffangschale und die Zange.

Die Innenseite des Thermostats muss vollkommen trocken sein, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Zum Trocknen der Thermostatbuchse wischen Sie die Innenseite mit einem trockenen Tuch aus. Schütteln Sie überschüssiges Wasser ggf. vorher aus.

- 12 Setzen Sie das Gerät wieder zusammen.

Aufbewahrung

- 1 Lassen Sie den Thermostat im Grill, wickeln Sie das Netzkabel auf, und fixieren Sie es mit dem Kabelbinder (Abb. 11).
- 2 Stellen Sie den Grill senkrecht auf einer trockenen und ebenen Unterlage ab (Abb. 12).

Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich die Stopper unten befinden, damit die Auffangschale nicht aus dem Gerät fallen kann.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 13).

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.

Grillzeiten-Tabelle (Abb. 14)

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

Η νέα σας ψηστήρα με δίσκο περισυλλογής υγρών σας επιτρέπει να προετοιμάζετε κάθε είδους νόστιμο φαγητό χωρίς καπνό. Το ψήσιμο με αυτή τη συσκευή είναι εύκολο χάρη στη μεγάλη επιφάνεια ψήσιματος.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)

- A** Αντιθερμικές λαβές
 - B** Πλάκα ψησίματος που πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
 - C** Βάση
 - D** Δίσκος περισυλλογής υγρών
 - E** Υποδοχή μονάδας θερμοστάτη
 - F** Μονάδα θερμοστάτη
 - G** Διακόπτης θερμοκρασίας με θέση on/off και λυχνία θέρμανσης
 - H** Καλώδιο
 - I** Λουράκι περιτύλιξης καλωδίου
 - J** Σπάτουλα και λαβίδα μαζί
- Περιλαμβάνεται επίσης: Βιβλίο συνταγών

Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε τη μονάδα θερμοστάτη με το καλώδιο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Προειδοποίηση

- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φως, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Μην συνδέετε ποτέ τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη προς αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.
- Μην αφήνετε ποτέ τη σπάτουλα/λαβίδα πάνω στην πλάκα ψησίματος, όταν αυτή είναι ζεστή.

Προσοχή

- Τοποθετείτε πάντα τη μονάδα θερμοστάτη στη συσκευή πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη μονάδα θερμοστάτη που παρέχεται.
- Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της υποδοχής της μονάδας θερμοστάτη είναι απόλυτα στεγνό πριν τοποθετήσετε τη μονάδα θερμοστάτη.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια με αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω της.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περισυλλογής υγρών είναι πάντα στη θέση του κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περισυλλογής υγρών περιέχει νερό τουλάχιστον ως το επίπεδο MIN πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Προθερμαίνετε πάντα την πλάκα πριν τοποθετήσετε τροφές σε αυτή.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Προσέχετε το πισίλισμα λίπους όταν ψήνετε κρέας με λίπους ή λουκάνικα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα πριν αφαιρέσετε τη μονάδα θερμοστάτη από την υποδοχή της.
- Καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει εντελώς πριν αφαιρέσετε την πλάκα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή την αποθηκεύσετε.
- Μην αγγίζετε ποτέ την πλάκα με αιχμηρά ή λειαντικά αντικείμενα, καθώς θα φθαρεί η αντικολλητική επιφάνειά της.
- Βεβαιωθείτε ότι επανατοποθετείτε σωστά την πλάκα μετά την αφαίρεσή της.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Πριν την πρώτη χρήση

- 1** Αφαιρέστε οποιαδήποτε αυτοκόλλητα και σκουπίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
- 2** Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή και την πλάκα (δείτε κεφάλαιο “Καθαρισμός”).

Χρήση της συσκευής

Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να βγάλει λίγο καπνό όταν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό.

- 1** Τοποθετήστε το δίσκο περισυλλογής υγρών στη βάση σύροντάς τον (Εικ. 2).

Σημείωση: Ο δίσκος περισυλλογής υγρών μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση μόνο με ένα τρόπο.

- 2** Γεμίστε το δίσκο περισυλλογής υγρών ως την ένδειξη ελάχιστου επιπέδου νερού (MIN) (Εικ. 3).
- Το νερό στο δίσκο περισυλλογής υγρών αποτρέπει το κάψιμο υπολειμμάτων τροφών.
- Για ευκολότερο καθαρισμό, μπορείτε να τοποθετήσετε επίστρωση από αλουμινόχαρτο στο δίσκο περισυλλογής υγρών, πριν προσθέσετε νερό.
- Κατά την επίστρωση του δίσκου περισυλλογής υγρών, βεβαιωθείτε πως το αλουμινόχαρτο δεν κρέμεται από τις άκρες του δίσκου, καθώς αυτό θα εμποδίσει τη σωστή κυκλοφορία του αέρα.

3 Τοποθετήστε την πλάκα ψησίματος στις υποδοχές της βάσης (Εικ. 4).

Σημείωση: Η πλάκα ψησίματος εφαρμόζει πάνω στη βάση μόνο με ένα τρόπο.

4 Συνδέστε τη μονάδα θερμοστάτη στην υποδοχή της, που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής. (Εικ. 5)

5 Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στην κατάλληλη θέση για το φαγητό που θέλετε να ψήσετε (δείτε την ενότητα “Χρόνοι ψησίματος” που βρίσκεται στο παρόν κεφάλαιο).

► Η λυχνία θέρμανσης ανάβει.

6 Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα/λαβίδα που συμπεριλαμβάνεται για να τοποθετήσετε τα υλικά στην πλάκα ψησίματος όταν σβήσει η λυχνία θέρμανσης.

Προσοχή: η πλάκα ψησίματος καίει!

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα από το οδοντωτό άκρο για τη ραβδωτή επιφάνεια της πλάκας και από το ίσιο άκρο για την επίπεδη επιφάνεια της πλάκας .

► Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, η λυχνία θέρμανσης ανάβει και σβήνει ανά διαστήματα, υποδεικνύοντας ότι το θερμαντικό στοιχείο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται προκειμένου να διατηρηθεί η σωστή θερμοκρασία.

7 Γυρίζετε την τροφή κατά διαστήματα με τη σπάτουλα/λαβίδα που συμπεριλαμβάνεται.

8 Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, αφαιρέστε το από την πλάκα ψησίματος.

Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα/λαβίδα που συμπεριλαμβάνεται για να αφαιρέσετε το φαγητό. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά, αιχμηρά ή αποξεστικά σκεύη κουζίνας.

9 Για καλύτερα αποτελέσματα, αφαιρείτε το περίσσιο λάδι από την πλάκα ψησίματος με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας. Ξεκollήστε προσεκτικά τα καμένα υπολείμματα τροφών με τη σπάτουλα που συμπεριλαμβάνεται και αφαιρέστε τα από την πλάκα πριν ψήσετε την επόμενη παρτίδα φαγητού.

10 Για να συνεχίσετε το ψήσιμο, τοποθετήστε την επόμενη παρτίδα φαγητού στην πλάκα ψησίματος μόλις σβήσει η λυχνία θέρμανσης.

Χρόνοι ψησίματος

Στον πίνακα στο τέλος του παρόντος φυλλαδίου υπάρχουν ορισμένοι τύποι τροφών που μπορείτε να ψήσετε σε αυτή την επιτραπέζια ψηστήρα. Ο πίνακας αναφέρει τη θερμοκρασία που πρέπει να επιλέξετε και τον απαιτούμενο χρόνο ψησίματος για κάθε τροφή. Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση της συσκευής δεν συμπεριλαμβάνεται στους χρόνους ψησίματος που αναφέρονται στον πίνακα. Ο χρόνος ψησίματος και η θερμοκρασία εξαρτώνται από τον τύπο της τροφής που ψήνετε (π.χ. κρέας), το πάχος και τη θερμοκρασία της, καθώς και τις δικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε και τις ενδείξεις στη μονάδα του θερμοστάτη.

Συμβουλές

- Η ραβδωτή επιφάνεια της πλάκας ψησίματος ενδείκνυται για ψήσιμο κρέατος και πουλερικών (Εικ. 6).
- Η επίπεδη επιφάνεια της πλάκας ψησίματος ενδείκνυται για να προετοιμάσετε ψάρια, αυγά, ζαμπόν, μανιτάρια, τομάτες, κρεμμύδια, κτλ. Είναι επίσης πολύ χρήσιμη για να διατηρείτε το φαγητό ζεστό (Εικ. 7).
- Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιείτε την επιτραπέζια ψηστήρα ως ζεστή πλάκα ελεγχόμενη από θερμοστάτη, η οποία μπορεί να διατηρεί τα πιάτα σας στην απαιτούμενη θερμοκρασία. Καλύψτε τη ραβδωτή επιφάνεια της πλάκας με αλουμινόχαρτο, με τη γυαλιστερή πλευρά να δείχνει προς τα επάνω και, στη συνέχεια, ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση 2 ή 3.
- Τα πιο τρυφερά κομμάτια κρέας είναι ιδανικότερα για ψήσιμο.

- Κομμάτια κρέατος, όπως μπριζόλες ή παϊδάκια, γίνονται πιο τρυφερά αν τα αφήσετε να μαρινarisτούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Γυρίζετε την τροφή κατά διαστήματα με τη σπάτουλα/λαβίδα που συμπεριλαμβάνεται για να διατηρήσει τους χυμούς της και να μην στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, όπως πιρούνια ή λαβίδες, καθώς φθείρουν την αντικολλητική επίστρωση της πλάκας ψησίματος.
- Μην γυρίζετε την τροφή πολύ συχνά. Όταν η τροφή ροδίζει και από τις δύο πλευρές, χαμηλώστε τη θερμοκρασία, έτσι ώστε να μην στεγνώσει και να ψηθεί ομοιόμορφα.
- Εάν θέλετε να ξεπαγώσετε κατεψυγμένο φαγητό, τυλίξτε το σε αλουμινόχαρτο και ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση 3 ή 4. Να γυρίζετε κατά διαστήματα το φαγητό. Ο χρόνος απόψυξης εξαρτάται από το βάρος του φαγητού.
- Όταν μαγειρεύετε σουβλάκια, κοτόπουλο, χοιρινό ή μοσχάρι, πρώτα καβουρντίστε το κρέας σε υψηλή θερμοκρασία (θέση 5). Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε μετά να ρυθμίσετε το διακόπτη θερμοκρασίας μια θέση χαμηλότερα και να ψήσετε το φαγητό μέχρι να ετοιμαστεί.
- Όταν μαγειρεύετε σουβλάκια ή κεμπάμπ, μουλιάστε τα καλαμάκια από μπαμπού ή ξύλο σε νερό ώστε να μην καούν κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά καλαμάκια.
- Τα λουκάνικα έχουν την τάση να σκάνε όταν ψήνονται. Για να το αποφύγετε, κάντε τους μερικές τρύπες με ένα πιρούνι.
- Το φρέσκο κρέας ψήνεται καλύτερα από το κατεψυγμένο ή το κρέας που έχει υποστεί απόψυξη. Μην αλατίζετε το κρέας πριν ολοκληρωθεί το ψήσιμο. Αυτό θα βοηθήσει στη διατήρηση των χυμών του κρέατος. Για καλύτερα αποτελέσματα, βεβαιωθείτε πως τα κομμάτια του κρέατος που πρόκειται να μαγειρέψετε δεν έχουν μεγάλο πάχος (περίπου 1,5 εκ.).

Αυτή η επιτραπέζια ψηστήρα δεν είναι κατάλληλη για ψήσιμο φαγητού καλυμμένου με γαλέτα.

Καθαρισμός

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αποξεστικά καθαριστικά και υλικά, καθώς προκαλούν φθορές στην αντικολλητική επιφάνεια της πλάκας.

- 1** Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση “OFF”.
- 2** Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 3** Αφαιρέστε τη μονάδα θερμοστάτη από τη συσκευή (Εικ. 8).
- 4** Σκουπίστε τη μονάδα θερμοστάτη με ένα νωπό πανί.

Μην βυθίζετε τη μονάδα θερμοστάτη με το καλώδιο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- 5** Αφαιρέστε το περίσσιο λάδι από την πλάκα ψησίματος με ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας πριν αφαιρέσετε την πλάκα ψησίματος για να την καθαρίσετε.
- 6** Ανασηκώστε την πλάκα ψησίματος από τη βάση κρατώντας τη από τις λαβές της (Εικ. 9).

Σημείωση: Εάν η μονάδα θερμοστάτη εξακολουθεί να βρίσκεται στη συσκευή, δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την πλάκα ψησίματος.

- 7** Μουλιάστε την πλάκα ψησίματος σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό για πέντε λεπτά ή στίψτε λίγο χυμό λεμονιού πάνω στην πλάκα ψησίματος. Με αυτό τον τρόπο μαλακώνουν τα καμένα υπολείμματα τροφών ή λίπους.
- 8** Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών από τη βάση σύροντάς τον (Εικ. 10).

Σημείωση: Ο δίσκος περισυλλογής υγρών μπορεί να αφαιρεθεί από τη βάση μόνο με ένα τρόπο.

- 9** Καθαρίστε τη βάση και το δίσκο περισυλλογής υγρών με ένα νωπό πανί.
- 10** Καθαρίστε την πλάκα ψησίματος και τη σπάτουλα/λαβίδα με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων.
- 11** Στεγνώστε την πλάκα ψησίματος, το δίσκο περισυλλογής υγρών και τη σπάτουλα/λαβίδα.

Το εσωτερικό της υποδοχής της μονάδας θερμοστάτη πρέπει να είναι απόλυτα στεγνό πριν συνδέσετε ξανά τη μονάδα θερμοστάτη. Για να στεγνώσετε την υποδοχή, σκουπίστε το εσωτερικό της με ένα στεγνό πανί. Εάν το θεωρείτε απαραίτητο, στραγγίξτε πρώτα το νερό.

- 12** Επανασυναρμολογήστε όλα τα μέρη της συσκευής.

Αποθήκευση

- 1** Αφήστε τη μονάδα θερμοστάτη στην ψηστιέρα. Τυλίξτε το καλώδιο και στερεώστε το με το λουράκι καλωδίου (Εικ. 11).
- 2** Αποθηκεύστε την ψηστιέρα σε όρθια θέση σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια (Εικ. 12).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες βρίσκονται στο κάτω μέρος, έτσι ώστε ο δίσκος περισυλλογής υγρών να μην βρεθεί εκτός συσκευής.

Περιβάλλον

- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 13).

Εγγύηση & σέρβις

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.

Πίνακας τροφίμων (Εικ. 14)

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. La nueva plancha-parrilla con bandeja de goteo le permite preparar todo tipo de platos sabrosos sin apenas humo. Gracias a las placas de asar de gran superficie, cocinar a la plancha es muy fácil.

Descripción general (fig. 1)

- A** Asas de tacto frío
 - B** Placa de asar apta para lavavajillas.
 - C** Base
 - D** Bandeja de goteo
 - E** Toma para la unidad del termostato.
 - F** Unidad del termostato
 - G** Control de temperatura con posición de encendido/apagado y piloto de calentamiento.
 - H** Cable de alimentación
 - I** Correa para el cable
 - J** Pinza-espátula dos en uno
- Se incluye un libro de recetas

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerja la unidad del termostato con el cable de alimentación en agua u otros líquidos.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la parte inferior del mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o encimera donde esté colocado el aparato.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- No conecte nunca el aparato a un interruptor con temporizador externo para evitar situaciones de peligro.
- No deje nunca la pinza-espátula sobre las placas de asar cuando estén calientes.

Precaución

- Conecte siempre la unidad del termostato al aparato antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Utilice sólo la unidad del termostato que se suministra.
- Antes de conectar la unidad del termostato al aparato, asegúrese de que el interior de la toma está totalmente seco.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable con suficiente espacio libre alrededor.
- Asegúrese de que la bandeja de goteo está siempre en su sitio durante el coccinado.

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que la bandeja de goteo está llena de agua al menos hasta el nivel de MIN.
- Caliente siempre previamente la placa antes de colocar alimentos en ella.
- Las superficies accesibles pueden calentarse cuando el aparato está funcionando.
- Tenga cuidado con las salpicaduras de grasa que se puedan producir al preparar carne grasa o salchichas.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Apague siempre el aparato después de usarlo y desconéctelo de la red eléctrica antes de extraer la unidad del termostato de su toma.
- Limpie siempre el aparato después de usarlo.
- Espere a que el aparato se enfríe completamente antes de retirar la placa, limpiar el aparato y guardarlo.
- No toque nunca la placa con objetos afilados o abrasivos, ya que podría dañar la capa antiadherente.
- Asegúrese de volver a montar la placa correctamente después de haberla quitado.
- Este aparato es para uso en interiores. No lo utilice al aire libre.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Antes de utilizarlo por primera vez

- 1** Quite todas las pegatinas y limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
- 2** Limpie bien el aparato y la placa (consulte el capítulo “Limpieza”).

Uso del aparato

Nota: Puede que el aparato emita algo de humo cuando lo utilice por primera vez. Esto es normal

- 1** Deslice la bandeja de goteo en la base (fig. 2).

Nota: La bandeja de goteo sólo se puede introducir en la base en una posición.

- 2** Llene la bandeja de goteo hasta el indicador de nivel mínimo de agua (MIN) (fig. 3).
 - El agua de la bandeja de goteo ayuda a prevenir que se quemen los restos de comida.
 - Para facilitar la limpieza, puede cubrir la bandeja de goteo con papel de aluminio antes de llenarla de agua.
 - Al forrar la bandeja de goteo, asegúrese de que el papel de aluminio no cuelgue por los laterales de la bandeja, ya que impediría la adecuada circulación de aire.

- 3** Coloque la placa de asar en las ranuras de la base (fig. 4).

Nota: La placa de asar sólo encaja en la base en una posición.

- 4** Introduzca la unidad del termostato en su toma correspondiente en el lateral del aparato. (fig. 5)
- 5** Gire el control de temperatura a la posición apropiada para los ingredientes que vaya a asar (consulte la sección “Tiempos de preparación” de este capítulo).
 - El piloto de calentamiento se iluminará.

- 6** Utilice la pinza-espátula proporcionada para colocar los alimentos sobre la placa de asar cuando el piloto de calentamiento se apague.

Cuidado: la placa de asar está caliente.

Nota: Utilice la espátula con el extremo dentado para la parte estriada de la placa y la espátula de extremo plano para la parte lisa.

► Durante el cocinado, el piloto de calentamiento se enciende y se apaga cada cierto tiempo para indicar que la resistencia se enciende y se apaga con el fin de mantener la temperatura adecuada.

7 Voltee los alimentos cada cierto tiempo con la pinza-espátula proporcionada.

8 Cuando la comida esté lista, retírela de la placa de asar.

Utilice la pinza-espátula proporcionada para retirar la comida. No use utensilios de cocina metálicos, afilados o abrasivos.

9 Para obtener un mejor resultado, elimine el exceso de aceite de la placa de asar con papel de cocina. Reblandezca cuidadosamente los restos de alimentos o grasa con la espátula y retírela de la placa antes de cocinar el siguiente lote de alimentos.

10 Para seguir cocinando, coloque el siguiente lote de alimentos sobre la placa de asar cuando se apague el piloto de calentamiento.

Tiempos de preparación

En la tabla que aparece al final de este folleto encontrará los distintos tipos de carne que puede cocinar con esta plancha-parrilla. La tabla indica la temperatura y el tiempo de cocinado. El tiempo de calentamiento del aparato no aparece en la tabla. La temperatura y el tiempo de cocinado dependen del tipo, grosor y temperatura del alimento a cocinar (por ejemplo, carne), así como de su gusto personal. También puede consultar las indicaciones que aparecen en la unidad del termostato.

Consejos

- La parte estriada de la placa es ideal para cocinar carne (fig. 6).
- La parte lisa es perfecta para preparar pescado, huevos, jamón, champiñones, tomates, cebolla, etc. También resulta útil para mantener los alimentos calientes (fig. 7).
- También puede utilizar la plancha-parrilla para mantener los platos calientes a una determinada temperatura controlada por termostato. Cubra la zona estriada de la placa con papel de aluminio, con la cara brillante hacia arriba, y ajuste el regulador de temperatura a la posición 2 ó 3.
- La carne tierna es muy adecuada para asar a la plancha.
- La carne en filetes o costillas queda más tierna si se deja marinar durante la noche.
- Voltee los alimentos con la pinza-espátula cada cierto tiempo para que se mantengan jugosos y no se sequen. No use utensilios metálicos como tenedores o pinzas porque podrían dañar la capa antiadherente de la placa de asar.
- Una vez asados, no voltee los alimentos frecuentemente. Cuando estén dorados por ambos lados, áselos a baja temperatura para que se cocinen uniformemente y evitar que se sequen.
- Si desea descongelar alimentos, envuélvalos en papel de aluminio y ajuste el control de temperatura a la posición 3 ó 4. Déles la vuelta de vez en cuando. El tiempo de descongelación depende del peso de los alimentos.
- A la hora de preparar brochetas, pollo, cerdo o ternera, primero dore la carne a temperatura alta (posición 5). Si fuera necesario, a continuación puede seleccionar una posición inferior de temperatura y seguir cocinando los alimentos hasta que se hagan.
- Cuando prepare brochetas o kebabs, sumerja los pinchos de madera o bambú en agua para que no se quemen durante la preparación. No utilice pinchos de metal.
- Las salchichas suelen reventarse cuando se cocinan. Para evitarlo, pínchelas con un tenedor.
- La carne fresca proporciona mejores resultados que la congelada o descongelada. No eche sal a la carne hasta haberla cocinado. Esto ayudará a mantener la carne jugosa. Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la carne que va a preparar no es demasiado gruesa (aprox. 1,5 cm).

Esta plancha de asar no es adecuada para cocinar alimentos empanados.

Limpieza

No utilice nunca agentes ni materiales de limpieza abrasivos porque dañan la capa antiadherente de la placa.

- 1** Ajuste el regulador de temperatura a la posición de apagado (OFF).
- 2** Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.
- 3** Extraiga la unidad del termostato del aparato (fig. 8).
- 4** Limpie la unidad del termostato con un paño húmedo.

No sumerja la unidad del termostato con el cable de alimentación en agua u otros líquidos.

- 5** Elimine el exceso de aceite con papel de cocina antes de quitar la placa para limpiarla.
- 6** Separe la placa de la base levantándola por las asas (fig. 9).

Nota: Si la unidad del termostato está todavía insertada en el aparato, no puede quitar la placa.

- 7** Sumerja la placa de asar en agua caliente con un poco de detergente líquido durante cinco minutos o rocíe la placa con zumo de limón. Esto reblandece los restos de alimentos o la grasa pegada.
- 8** Saque la bandeja de goteo de la base (fig. 10).

Nota: La bandeja de goteo sólo se puede sacar de la base en una posición.

- 9** Limpie la base y la bandeja de goteo con un paño húmedo.
- 10** Lave la placa de asar y la pinza-espátula en agua caliente con un poco de detergente líquido, frotándolas con un paño suave o una esponja, o introdúzcalas en el lavavajillas.
- 11** Seque la placa, la bandeja de goteo y la pinza-espátula.

El interior de la toma para la unidad de termostato debe estar completamente seco antes de volver a conectar la unidad del termostato. Para secar la toma, limpie su interior con un paño seco. Si es necesario, sacuda primero el exceso de agua.

- 12** Monte el aparato.

Almacenamiento

- 1** Deje la unidad del termostato colocada en la placa. Enrolle el cable y sujételo con la correa (fig. 11).
- 2** Guarde la plancha colocándola de pie en una superficie estable y seca (fig. 12).

Nota: Asegúrese de que los tapones están al fondo, de forma que la bandeja de goteo no se caiga.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 13).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en **www.philips.com**, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Tabla de alimentos (fig. 14)

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Uudella grillilläsi, jossa on valumisastia, voit valmistaa kaikenlaisia maukkaita ruokia lähes käryttömästi. Tällä laitteella grillaaminen on helppoa, kiitos suuren grillauspinnan.

Laitteen osat (Kuva 1)

- A** Kuumentumattomat kädensijat
 - B** Konepesun kestävä parilalevy
 - C** Alusta
 - D** Valumisastia
 - E** Termostaatin vastake
 - F** Termostaatti
 - G** Lämpötilansäädin, käynnistyskytkin ja kuumennuksen merkkivalo
 - H** Virtajohto
 - I** Johdon remmi
 - J** Kaksitoimiset lastapihdit
- Mukana myös: reseptivihko

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

Vaara

- Älä upota termostaattia tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.

Tärkeää

- Tarkasta, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Yhdistä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä päästä virtajohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä jätä verkkojohtoa roikkumaan sen pöydän tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa.
- Vaaratilanteiden välttämiseksi laitetta ei saa liittää ulkoiseen aikakytkimeen.
- Älä jätä lastapihtejä kuumalle parilalevylle.

Varoitus

- Kiinnitä termostaatti aina laitteeseen ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua termostaattia.
- Varmista, että termostaatin vastake on täysin kuiva, ennen kuin liität termostaatin vastakkeeseen.
- Aseta laite tasaiselle, vakaalle alustalle siten, että sen ympärillä on riittävästi tilaa.
- Varmista, että valumisastia on aina paikallaan grillauksen aikana.
- Varmista, että valumisastiassa on vettä ainakin MIN-merkkiin asti ennen kuin alat käyttää laitetta.
- Anna aina levyn kuumentua ennen ruoan asettamista sen päälle.
- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
- Varo roiskuvaa rasvaa, kun grillaat rasvaista lihaa tai makkaraa.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.

- Katkaise laitteesta virta aina käytön jälkeen ja irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin irrotat termostaatin vastakkeesta.
- Puhdista laite aina käytön jälkeen.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan, ennen kuin irrotat parilalevyn, puhdistat laitteen tai asetat sen säilytykseen.
- Älä koske parilalevyä terävilla tai naarmuttavilla välineillä, muuten tarttumattomaksi käsitelty pinta voi vahingoittua.
- Varmista, että asetat levyn oikein takaisin laitteeseen.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä sitä ulkona.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Käyttöönotto

- 1** Poista mahdolliset tarrat ja pyyhi laitteen runko kostealla liinalla.
- 2** Puhdista laite ja levy huolellisesti (katso lukua Puhdistus).

Käyttö

Huomautus: Ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta saattaa tulla hieman käryä. Tämä on normaalia.

- 1** Liu'uta valumisastia runkoon (Kuva 2).

Huomautus: Valumisastian voi asettaa runkoon vain yhdellä tavalla.

- 2** Kaada valumisastiaan vettä vähimmäismäärämerkkiin asti (MIN) (Kuva 3).

- Valumisastiassa oleva vesi estää ruokaa palamasta.
- Voit helpottaa puhdistusta vuoraamalla valuma-astian alumiinifoliolla ennen kuin lisäät veden.
- Kun asetat foliota valuma-astiaan, varmista, ettei folio ulotu astian reunojen yli, koska se haittaa ilmanvaihtoa.

- 3** Aseta parilalevy rungon koloihin (Kuva 4).

Huomautus: Grillauslevy sopii paikalleen vain oikein päin asetettuna.

- 4** Liitä termostaatti laitteen sivussa olevaan termostaatin vastakkeeseen. (Kuva 5)

- 5** Säädä lämpötilansäädin grillattavalle ruoalle sopivaan asentoon (katso tämän luvun kohtaa Grillausajat).

- Kuumennuksen merkkivalo syttyy.

- 6** Kun kuumennuksen merkkivalo sammuu, voit laittaa ainekset parilalevylle lastalla/pihdeillä.

Ole varovainen: grillauslevy on kuuma!

Huomautus: Käytä lastan sahalaistaista päätä levyn uurretulla osalla ja suoraa päätä levyn tasaisella osalla.

- Grillaamisen aikana kuumennuksen merkkivalo syttyy ja sammuu ajoittain merkkinä siitä, että lämmitysvastuksiin kytkeytyy virta tai niistä katkeaa virta oikean lämpötilan säilyttämiseksi.

- 7** Käännä ruokaa ajoittain lasta-pihdeillä.

- 8** Kun ruoka on valmista, ota se parilalevyltä.

Ota ruoka lastalla/pihdeillä. Älä käytä metallisia, teräviä tai hankaavia keittiövälineitä.

- 9** Saat parhaan tuloksen, jos poistat ylimääräisen öljyn parilalevyltä talouspaperilla. Irrota levyllä mahdollisesti kuivuneet ruoantähteet tai rasva huolellisesti lastalla ennen seuraavaa grillausta.

10 Jatka grillaamista asettamalla seuraava ruokaerä grillauslevylle, kun kuumennuksen merkkivalo sammuu.

Grillausajat

Tämän vihon lopussa olevassa taulukossa on mainittu joitakin ruokia, joita voit grillata tällä pöytägrillillä. Taulukossa mainitaan sopiva lämpötila ja grillausaika. Laitteen kuumenemiseen kuluvaa aikaa ei ole laskettu mukaan taulukossa näkyviin grillausaikoihin. Grillausaikaan ja lämpötilaan vaikuttavat ruoan tyyppi (esimerkiksi liha), paksuus ja lämpötila sekä tietenkin omat mieltymykset. Voit myös katsoa termostaatin merkintöjä.

Vinkkejä

- Parilalevyn uurrettu osa sopii erityisesti lihan ja kanan valmistukseen (Kuva 6).
- Paistolevyn tasainen osa sopii erityisesti kalan, kananmunien, pekonin, sienien, tomaattien ja sipulien paistamiseen. Se sopii myös ruoan pitämiseen kuumana (Kuva 7).
- Voit käyttää pöytägrillillä myös termostaatilla ohjattuna lämpölevynä, joka pitää ruoan automaattisesti halutun lämpöisenä. Peitä grillauslevyn uurrettu osa alumiinifoliolla siten, että folion kiiltävä puoli on ylöspäin, ja aseta lämpötilansäädin asentoon 2 tai 3.
- Mureat lihapalat sopivat parhaiten grillattaviksi.
- Esimerkiksi pihvejä tai kyljyksiä voi mureuttaa pitämällä niitä marinadissa yön yli.
- Käännä ruokaa ajoittain lasta-pihdeillä. Siten ruoka pysyy mehukkaana, eikä kuivu. Älä käytä haarukan tai grillipihvien kaltaisia metallisia keittiövälineitä, koska ne voivat vahingoittaa parilalevyn tarttumaton pintaa.
- Älä käännä grillattua ruokaa liian usein. Kun ainekset ovat ruskistuneet molemmilta puolilta, grillaa niitä alemmalla lämmöllä, etteivät ne kuivu ja että ne kypsyvät tasaisemmin.
- Jos haluat sulattaa pakastettua ruokaa, kääri pakaste alumiinifolioon ja aseta lämpötilan säädin asentoon 3 tai 4. Kääntele ruokaa ajoittain. Sulatusaika määräytyy ruoan painon mukaan.
- Kun valmistat satay-vartaita, kanaa tai porsaana- tai vasikanlihaa, kuumenna ensin liha korkeassa lämpötilassa (asento 5). Tarvittaessa voit tämän jälkeen alentaa lämpötilaa yhden portaan verran ja kypsentää ruoan valmiiksi.
- Kun valmistat satay-vartaita tai kebab-lihaa, liota bambu- tai puuvartaita vedessä, jotta ne eivät palaisi grillauksen aikana. Älä käytä metallivartaita.
- Makkarankuoret halkeavat usein grillattaessa. Voit estää tämän pistelemällä makkaroihin reikiä haarukalla.
- Tuore liha tuottaa paremman grillaustuloksen kuin pakastettu tai pakasteesta sulatettu liha. Lisää lihaan suolaa vasta grillaamisen jälkeen, jotta liha pysyisi mehukkaana. Saat parhaan tuloksen käyttämällä riittävän ohuita lihapaloja (noin 1,5 cm).

Tässä pöytägrillissä ei voi valmistaa leivitettyjä ruokia.

Puhdistaminen

Älä käytä naarmuttavia puhdistusaineita tai työvälineitä, sillä levyn tarttumaton pinta saattaa vahingoittua.

- 1** Aseta lämpötilansäädin OFF-asentoon.
- 2** Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 3** Irrota termostaatti laitteesta (Kuva 8).
- 4** Pyyhi termostaatti kostealla liinalla.

Älä upota termostaattia tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.

- 5** Pyyhi ylimääräinen rasva parilalevyltä talouspaperilla ennen kuin irrotat parilalevyn puhdistamista varten.

- 6** Tartu kahvoihin ja nosta levy paikaltaan (Kuva 9).

Huomautus: Jos termostaatti on vielä kiinni laitteessa, parilalevyä ei voi irrottaa.

- 7** Liota parilalevyä kuumassa astianpesuvedessä viiden minuutin ajan tai pirskota levyllä sitruunamehua. Näin kuivuneet ruoantähteet ja rasva irtoavat.

- 8** Liu'uta valumisastia irti rungosta (Kuva 10).

Huomautus: Valumisastian voi irrottaa rungosta vain yhdellä tavalla.

- 9** Puhdista runko ja valumisastia kostealla liinalla.

- 10** Puhdista parilalevy ja lasta-pihdit pehmeällä liinalla tai sienellä kuumassa astianpesuvedessä tai astianpesukoneessa.

- 11** Kuivaa parilalevy, valumisastia ja lasta-pihdit.

Termostaatin vastakkeen on oltava täysin kuiva, ennen kuin termostaatti liitetään siihen uudelleen. Voit kuivata vastakkeen pyyhkimällä sen sisäpuolen kuivalla liinalla. Tarvittaessa voit ensin poistaa liian veden ravistamalla.

- 12** Kokoa laite.

Säilytys

- 1** Jätä termostaatti kiinni grilliin. Kierrä johto ja kiinnitä se remmillä (Kuva 11).

- 2** Säilytä grilliä pystyasennossa kuivalla ja tasaisella alustalla (Kuva 12).

Huomautus: Varmista, että lukitsimet ovat paikallaan, ettei valumisastia voi pudota laitteesta.

Ympäristöasiaa

- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 13).

Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.

Ruokataulukko (Kuva 14)

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Votre nouveau gril avec plateau égouttoir vous permet de préparer toutes sortes de recettes délicieuses en dégageant le moins de fumée possible. Grâce à la grande surface de cuisson de cet appareil, la cuisson au gril est très facile.

Description générale (fig. 1)

- A** Poignées isolantes
 - B** Plaque de cuisson résistante au lave-vaisselle
 - C** Socle
 - D** Plateau égouttoir
 - E** Prise du bloc thermostat
 - F** Bloc thermostat
 - G** Thermostat avec position marche/arrêt et voyant de chauffe
 - H** Cordon d'alimentation
 - I** Bride
 - J** Spatule et pince deux-en-un
- Livre de recettes inclus

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais le bloc thermostat et le cordon d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le socle correspond à la tension secteur locale.
- N'utilisez jamais l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de terre.
- Tenez le cordon secteur à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du plan de travail sur lequel l'appareil est posé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Pour éviter tout accident, il est vivement déconseillé de connecter l'appareil à un minuteur externe.
- Ne posez pas la spatule/pince sur la plaque de cuisson lorsqu'elle est chaude.

Attention

- Insérez toujours le bloc thermostat dans l'appareil avant de brancher la prise sur le secteur.
- Utilisez exclusivement le bloc thermostat fourni.

- Assurez-vous que la prise du bloc thermostat est parfaitement sèche avant d'insérer le bloc thermostat.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable en veillant à laisser suffisamment d'espace autour.
- Assurez-vous que le plateau égouttoir est correctement installé pendant la cuisson.
- Avant de commencer à utiliser l'appareil, assurez-vous que le plateau égouttoir est rempli d'eau au moins jusqu'au niveau MIN.
- Préchauffez toujours le gril avant d'y poser les aliments.
- En cours de fonctionnement, les surfaces accessibles peuvent être très chaudes.
- Faites attention aux éclaboussures de graisse lorsque vous faites griller de la viande grasse ou des saucisses.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- Après utilisation, arrêtez et débranchez toujours l'appareil avant de retirer la fiche du bloc thermostat.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de retirer la plaque, de nettoyer l'appareil ou de le ranger.
- Ne touchez jamais la plaque avec des objets pointus ou abrasifs car vous risqueriez d'endommager le revêtement antiadhésif.
- Après avoir retiré la plaque, veillez à bien la remettre en place.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage en intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Avant la première utilisation

- 1** Retirez tous les autocollants et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
- 2** Nettoyez l'appareil et le gril à fond (voir le chapitre « Nettoyage »).

Utilisation de l'appareil

Remarque : Lors de la première utilisation, de la fumée peut se dégager de l'appareil. Ce phénomène est normal.

- 1** Faites glisser le plateau égouttoir dans le socle (fig. 2).

Remarque : Le plateau égouttoir ne peut être installé dans le socle que dans un seul sens.

- 2** Remplissez le plateau égouttoir au moins jusqu'à l'indication de niveau d'eau minimum (MIN) (fig. 3).
 - La présence d'eau dans le plateau égouttoir empêche les résidus d'aliments de carboniser.
 - Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez couvrir le fond du plateau égouttoir de papier aluminium avant d'y verser l'eau.
 - Lorsque vous placez le papier aluminium, veillez à ce qu'il ne dépasse pas du plateau. Vous risqueriez d'entraver la ventilation.

- 3** Placez la plaque de cuisson sur le socle (fig. 4).

Remarque : Le gril ne peut être placé sur le socle que dans un seul sens.

- 4** Insérez la fiche du bloc thermostat dans la prise située sur le côté de l'appareil. (fig. 5)
 - 5** Réglez le thermostat sur la position adéquate en fonction des aliments à griller (voir la section « Temps de cuisson » à la fin de ce chapitre).
- Le voyant de chauffe s'allume.

- 6** À l'aide de la spatule/pince fournie, placez les ingrédients sur la plaque de cuisson dès que le voyant de chauffe s'éteint.

Soyez prudent : le gril est chaud !

Remarque : Utilisez l'extrémité dentelée de la spatule pour le côté strié de la plaque et l'extrémité droite de la spatule pour le côté plat de la plaque .

- 7** Pendant la cuisson, le voyant de chauffe s'allume et s'éteint de temps en temps pour indiquer que la résistance maintient l'appareil à la température correcte.

- 7** Retournez les aliments de temps en temps à l'aide de la spatule/pince fournie.

- 8** Lorsque les aliments sont grillés, retirez-les de la plaque de cuisson.

Utilisez la spatule/plaque fournie pour retirer les aliments. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques, pointus ou abrasifs.

- 9** Pour obtenir des résultats optimaux, enlevez l'excédent de graisse de la plaque de cuisson à l'aide d'un essuie-tout. Décollez soigneusement les résidus d'aliments ou de graisse avec la spatule fournie et retirez-les de la plaque avant de poursuivre la cuisson.

- 10** Ensuite, placez d'autres aliments sur la plaque de cuisson dès que le voyant de chauffe s'éteint.

Temps de cuisson

À la fin de ce livre, vous trouverez un tableau reprenant les aliments que vous pouvez cuire sur ce gril de table. Ce tableau indique la température à sélectionner et le temps de cuisson. Les temps de cuisson repris dans le tableau ne comprennent pas le temps de préchauffage de l'appareil. La température et le temps de cuisson dépendent du type d'aliment préparé (par exemple, de la viande), de son épaisseur, de sa température et de votre goût personnel. Consultez également les indications relatives au bloc thermostat.

Conseils

- Le côté strié de la plaque de cuisson est idéal pour cuire de la viande et de la volaille (fig. 6).
- Le côté plat de la plaque de cuisson est idéal pour cuire du poisson, des œufs, du jambon, des champignons, des tomates, des oignons, etc. Il est également pratique pour garder les aliments au chaud (fig. 7).
- Vous pouvez utiliser le gril de table comme chauffe-plat réglé par thermostat pour maintenir vos plats à la température idéale. Recouvrez le côté strié de la plaque d'un papier aluminium, face brillante vers le haut, puis réglez le thermostat sur la position 2 ou 3.
- Les morceaux de viande tendres sont plus appropriés à la cuisson au gril.
- Les morceaux de viande comme les steaks ou les « ribs » seront plus tendres si vous les faites mariner la veille.
- Retournez les aliments de temps en temps à l'aide de la spatule/pince fournie afin de vous assurer que le jus reste à l'intérieur des aliments et ne sèche pas. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques tels que des fourchettes ou des pinces de cuisson car vous risqueriez d'endommager le revêtement antiadhésif de la plaque de cuisson.
- Ne retournez pas les aliments grillés trop fréquemment. Une fois les morceaux brunis sur les deux faces, faites-les griller à une température inférieure pour les cuire uniformément sans qu'ils ne sèchent.
- Pour décongeler des aliments, enveloppez-les dans du papier aluminium et réglez le thermostat sur la position 3 ou 4. Retournez les aliments de temps en temps. Le temps de décongélation dépend du poids des aliments.
- Si vous souhaitez cuire du saté, du poulet, du porc ou du veau, commencez par saisir la viande à haute température (position 5). Si nécessaire, vous pouvez ensuite régler le thermostat sur une position inférieure et faire cuire les aliments à votre convenance.

- Si vous préparez du saté ou du kebab, faites tremper les brochettes en bambou ou en bois dans l'eau pour éviter qu'elles ne brûlent en cours de cuisson. N'utilisez jamais de brochettes métalliques.
- Pour éviter que les saucisses n'éclatent lors de la cuisson, piquez-les préalablement avec une fourchette.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec de la viande fraîche qu'avec de la viande congelée ou décongelée. N'ajoutez pas de sel sur la viande avant la cuisson pour qu'elle reste juteuse. Pour obtenir des résultats optimaux, veillez à ce que les morceaux de viande ne soient pas trop épais (environ 1,5 cm).

Le gril de table n'est pas adapté à la cuisson d'aliments panés.

Nettoyage

N'utilisez jamais de produits abrasifs ni de tampons à récurer car vous risqueriez d'endommager le revêtement antiadhésif de la plaque.

- 1 Réglez le thermostat en position d'arrêt.
- 2 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- 3 Retirez le bloc thermostat de l'appareil (fig. 8).
- 4 Essuyez le bloc thermostat à l'aide d'un chiffon humide.

Ne plongez jamais le bloc thermostat et le cordon d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

- 5 Enlevez l'excédent de graisse à l'aide d'un essuie-tout avant de retirer la plaque de cuisson pour la nettoyer.
- 6 Retirez la plaque de cuisson du socle en la soulevant par les poignées (fig. 9).

Remarque : Il est impossible de retirer la plaque de cuisson si le bloc thermostat n'a pas été débranché.

- 7 Faites tremper la plaque de cuisson dans de l'eau chaude savonneuse pendant cinq minutes ou humectez-la avec un peu de jus de citron pour décoller les résidus d'aliments ou la graisse.

- 8 Faites glisser le plateau égouttoir pour le retirer du socle (fig. 10).

Remarque : Le plateau égouttoir ne peut être retiré du socle que dans un seul sens.

- 9 Nettoyez le socle et le plateau égouttoir à l'aide d'un chiffon humide.
- 10 Nettoyez la plaque de cuisson et la spatule/pince à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge, ou mettez-les au lave-vaisselle.
- 11 Faites sécher la plaque de cuisson, le plateau égouttoir et la spatule/pince.

La prise de l'appareil doit être parfaitement sèche pour pouvoir y brancher la fiche du bloc thermostat. Essuyez l'intérieur de la prise à l'aide d'un chiffon sec. Si nécessaire, secouez l'appareil pour éliminer l'excédent d'eau.

- 12 Remontez l'appareil.

Rangement

- 1 Laissez le bloc thermostat sur le gril. Enroulez le cordon et fixez l'extrémité à l'aide de la bride (fig. 11).
- 2 Rangez le gril en position verticale sur une surface sèche et plane (fig. 12).

Remarque : Assurez-vous que les bouchons sont correctement installés dans la partie inférieure de sorte que le plateau égouttoir ne tombe pas de l'appareil.

Environnement

- Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 13).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Tableau de cuisson des aliments (fig. 14)

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

La vostra nuova griglia con vassoio antigoccia vi consente di preparare qualsiasi tipo di pietanza gustosa con assenza quasi totale di fumo. La cottura con questo apparecchio è semplice, grazie all'ampia superficie di grigliatura.

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Impugnature termoisolanti
 - B** Piastra per grigliare lavabile in lavastoviglie
 - C** Base
 - D** Vassoio antigoccia
 - E** Alloggiamento del termostato
 - F** Unità termostato
 - G** Controllo della temperatura con interruttore on/off e spia di riscaldamento
 - H** Cavo di alimentazione
 - I** Cordoncino per il cavo
 - J** Accessorio con spatola e pinze
- Ricettario incluso

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non immergere l'unità termostato o il cavo di alimentazione nell'acqua o in altri liquidi.

Avvertenza

- Prima di collegare l'apparecchio, controllate che la tensione indicata sulla parte inferiore dell'apparecchio corrisponda a quella locale.
- Non utilizzate l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di messa a terra.
- Tenete il cavo lontano da superfici incandescenti.
- Assicuratevi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro su cui è posizionato l'apparecchio.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Non lasciate mai in funzione l'apparecchio senza sorveglianza.
- Al fine di evitare eventuali rischi, non collegate questo apparecchio a un timer esterno.
- Non lasciate mai la spatola/pinze sulla piastra grill quando è calda.

Attenzione

- Inserite sempre l'unità termostato nell'apparecchio prima di inserire la spina nella presa a muro.
- Utilizzate solo l'unità termostato in dotazione.
- Controllate che la parte interna dell'alloggiamento del termostato sia completamente asciutta prima di inserire il termostato.
- Appoggiate l'apparecchio su una superficie piatta e stabile con sufficiente spazio circostante.

- Assicuratevi che il vassoio antigoccia sia sempre posizionato correttamente durante la cottura.
- Assicuratevi che il vassoio antigoccia sia pieno di acqua almeno fino al livello MIN prima di utilizzare l'apparecchio.
- Preriscaldare sempre la piastra prima di appoggiarvi il cibo.
- Le superfici accessibili potrebbero surriscaldarsi quando l'apparecchio è in funzione.
- Fate attenzione al grasso che potrebbe schizzare dalla griglia preparando carne grassa o salsicce.
- Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso.
- Prima di rimuovere l'unità termostato dall'alloggiamento, spegnete sempre l'apparecchio e scollegate la spina dalla presa di corrente.
- Pulite sempre l'apparecchio dopo l'uso.
- Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio prima di rimuovere la piastra. Pulite l'apparecchio o riponetelo.
- Non toccate mai la piastra con utensili appuntiti o abrasivi, per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderente.
- Assicuratevi di riposizionare correttamente la piastra dopo averla rimossa.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente all'interno. Non utilizzatelo all'esterno.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- 1** Togliete eventuali etichette adesive e pulite il corpo dell'apparecchio con un panno umido.
- 2** Pulite accuratamente l'apparecchio e la piastra (si veda il capitolo "Pulizia").

Modalità d'uso dell'apparecchio

Nota La prima volta che l'apparecchio viene utilizzato potrebbe produrre del fumo. Si tratta di un fenomeno normale.

- 1** Fate scorrere il vassoio antigoccia nella base (fig. 2).

Nota Il vassoio antigoccia può essere inserito nella base solo in un verso.

- 2** Riempite il vassoio antigoccia fino all'indicazione del livello minimo (MIN) (fig. 3).

- L'acqua nel vassoio antigoccia fa in modo che le particelle di cibo non vengano bruciate.
- Per facilitare la pulizia, potete rivestire il vassoio antigoccia con carta di alluminio prima di versare l'acqua.
- Quando rivestite il vassoio antigoccia, assicuratevi che la carta di alluminio non fuoriesca dai bordi del vassoio per assicurare la corretta circolazione dell'aria.

- 3** Posizionate la piastra grill nelle fessure della base (fig. 4).

Nota La piastra grill può essere posizionata sulla base solo in un modo.

- 4** Inserite il termostato nel relativo alloggiamento posizionato sul lato dell'apparecchio. (fig. 5)

- 5** Ruotate il sistema di controllo della temperatura sulla posizione indicata per gli ingredienti da grigliare (si veda la sezione "Tempi di cottura alla griglia" in questo capitolo).

- La spia di riscaldamento si accende.

- 6** Utilizzate la spatola/pinze in dotazione per posizionare gli ingredienti sulla piastra quando si spegne la spia di riscaldamento.

Attenzione: la piastra grill è rovente!

Nota Utilizzate la spatola con la lama dentellata per la sezione scanalata della piastra e quella con la lama dritta per la sezione piatta della piastra.

- Durante la cottura alla griglia, la spia del riscaldamento si accende o si spegne di tanto in tanto, per indicare che la resistenza si spegne o si accende per mantenere costante la temperatura.

7 Girate gli alimenti di tanto in tanto con la spatola/pinze in dotazione.

8 Quando le pietanze sono pronte, rimuovetele dalla piastra grill.

Utilizzate la spatola/pinze in dotazione per rimuovere gli alimenti. Non utilizzate utensili da cucina, in metallo, appuntiti o con superfici abrasive.

9 Per ottenere dei risultati ottimali, rimuovete l'olio in eccesso dalla piastra con un pezzo di carta da cucina. Prima di cuocere altri alimenti, rimuovete con cautela il cibo o il grasso che si è depositato sulla piastra mediante le spatole fornite.

10 Per continuare a grigliare, appoggiate le altre porzioni di cibo sulla piastra non appena si spegne la spia del riscaldamento.

Tempi di cottura alla griglia

Nella tabella alla fine di questo opuscolo, sono riportati alcuni alimenti che possono essere cucinati con questa griglia. La tabella mostra la temperatura da selezionare e il tempo di cottura alla griglia. Il tempo richiesto per preriscaldare la piastra non è incluso nei tempi di cottura indicati nella tabella. Il tempo di cottura alla griglia e la temperatura dipendono dal tipo di alimento che viene preparato (ad esempio, la carne), dallo spessore, dalla relativa temperatura e anche dal gusto personale. Potete anche fare riferimento alle indicazioni poste sull'unità termostato.

Consigli

- La sezione scanalata della piastra grill è ideale per la preparazione di carne e pollame (fig. 6).
- La sezione piatta è indicata per preparare pesce, uova, prosciutto, funghi, pomodori, cipolle, ecc. È inoltre utile per mantenere caldi i cibi (fig. 7).
- Potete utilizzare anche la griglia da tavolo come piastra a controllo termostatico in grado di mantenere i piatti alla temperatura richiesta. Coprite la sezione scanalata della piastra con carta di alluminio con il lato lucido rivolto verso l'alto, quindi impostate il sistema di controllo temperatura in posizione 2 o 3.
- I pezzi di carne teneri sono indicati per la cottura alla griglia.
- I pezzi di carne, ad esempio bistecche o costole, risultano più tenere se messi a marinare durante la notte.
- Girate gli alimenti di tanto in tanto con la spatola/pinze fornite in modo che i succhi rimangano all'interno e le pietanze non si secchino. Non utilizzate utensili di metallo come forchette o pinze per grill poiché possono danneggiare il rivestimento antiaderente della piastra.
- Non girate troppo spesso il cibo grigliato. Quando i cibi sono ben rosolati da entrambi i lati, diminuite la temperatura per evitare che si secchino o vengano cotti eccessivamente.
- Se si desidera scongelare il cibo, avvolgete i prodotti surgelati in un foglio di carta alluminio e impostate il sistema di controllo temperatura in posizione 3 o 4. Girate il cibo di tanto in tanto. I tempi di scongelamento dipendono dal peso del cibo.
- Per preparare saté, pollo, maiale o vitello, abbrustolite per prima cosa la carne ad alta temperatura (posizione 5). Se necessario, impostate il sistema di controllo temperatura su una posizione inferiore per ultimare la cottura.
- Per la preparazione di saté o kebab, immergete gli spiedini di legno o bamboo nell'acqua per evitare che si brucino durante la cottura. Non utilizzate spiedini di metallo.
- Le salsicce tendono a scoppiettare durante la cottura. Per evitare questo inconveniente, praticate alcuni fori con una forchetta.

- La carne fresca consente di ottenere risultati migliori rispetto alla carne surgelata o scongelata. Non versate sale sulla carne durante la cottura per mantenerla morbida. Per ottenere risultati ottimali, assicuratevi che i pezzi di carne da grigliare non siano troppo spessi (circa 1,5 cm).

La griglia da tavolo non è indicata per grigliare cibo impanato.

Pulizia

Non usate oggetti e detergenti abrasivi per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderente della piastra.

- 1** Impostate il sistema di controllo della temperatura in posizione "OFF".
- 2** Togliete la spina dalla presa e lasciate raffreddare l'apparecchio.
- 3** Estraete l'unità termostato dall'apparecchio (fig. 8).
- 4** Pulite l'unità termostato con un panno umido.

Non immergete l'unità termostato o il cavo di alimentazione nell'acqua o in altri liquidi.

- 5** Prima di togliere la piastra per pulirla, assorbite l'olio in eccesso presente sulla piastra utilizzando carta da cucina.
- 6** Alzate la piastra grill dalla base utilizzando le impugnature (fig. 9).

Nota Se l'unità termostato è ancora inserita nell'apparecchio, non è possibile rimuovere la piastra grill.

- 7** Immergete la piastra grill in acqua calda con del liquido per piatti per cinque minuti o spruzzate un po' di limone su di essa. In questo modo è possibile rimuovere il cibo o il grasso che sono rimasti attaccati.

- 8** Rimuovete il vassoio antigoccia sollevandolo dalla base (fig. 10).

Nota Il vassoio antigoccia può essere tolto dalla base solo in un verso.

- 9** Per pulire la base e il vassoio antigoccia, utilizzate un panno umido.
- 10** Pulite la piastra grill e la spatola/pinze con un panno morbido o una spugna imbevuti in acqua calda e liquido detergente oppure in lavastoviglie.
- 11** Lasciate asciugare la piastra grill, il vassoio antigoccia e la spatola/pinze.

Prima di reinserire il termostato nell'alloggiamento, assicuratevi che la parte interna sia completamente asciutta. Per asciugare l'alloggiamento, utilizzate un panno asciutto. Se necessario, eliminate prima l'acqua in eccesso scuotendo l'apparecchio.

- 12** Riassemblate l'apparecchio.

Come riporre l'apparecchio

- 1** Lasciate l'unità termostato nel grill. Arrotolate il cavo e fissatelo con il cordoncino (fig. 11).
- 2** Riponete il grill in posizione verticale su una superficie asciutta e piana (fig. 12).

Nota Assicuratevi che i fermi siano sulla base in modo che il vassoio antigoccia non possa cadere dall'apparecchio.

Tutela dell'ambiente

- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non smaltite l'apparecchio tra i rifiuti domestici ma consegnatelo a un centro di raccolta autorizzato (fig. 13).

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo **www.philips.com** oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono consultate l'opuscolo della garanzia). Se nel vostro paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.

Tabella dei cibi (fig. 14)

제품 소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

기름받이가 있는 새 그릴을 사용하여 어떤 종류의 재료이든 연기를 내지 않고 맛있는 음식을 요리할 수 있습니다. 대형 그릴 표면을 통해 음식을 굽는 일이 쉽고 편리해 집니다.

각 부의 명칭 (그림 1)

- A** 열 전도 방지 손잡이
 - B** 식기세척기 사용가능 그릴 열판
 - C** 받침대
 - D** 기름받이
 - E** 온도 조절 장치 콘센트
 - F** 온도 조절 장치
 - G** 전원 스위치 및 가열 표시등
 - H** 전원 코드
 - I** 코드 스트랩
 - J** 투인원 주걱 및 집게
- 부록: 조리법 책자

중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

위험

- 전원 코드가 연결된 온도 조절 장치를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

경고

- 제품을 벽면 콘센트에 연결하기 전에 제품 바닥에 표시되어 있는 전압이 사용 지역의 전압과 일치하는지 확인하십시오.
- 만약 플러그나 전원 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.
- 전원 코드가 제품의 뜨거운 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 제품이 올려져 있는 식탁이나 조리대의 가장자리로 전원 코드가 흘러내리지 않도록 하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자 (어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임 질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 자리를 비우지 마십시오.
- 제품을 외부 타이머에 연결하지 마십시오. 위험할 수 있습니다.
- 그릴 열판이 뜨거운 경우 주걱/집게를 올려 놓은 상태로 자리를 비우지 마십시오.

주의

- 온도 조절 장치를 제품에 삽입한 후 벽면 콘센트에 전원 코드를 꽂으십시오.
- 반드시 제품과 함께 제공된 온도 조절 장치를 사용하십시오.
- 온도 조절 장치를 꽂기 전에 온도 조절 장치 내부에 물기가 없는지 확인하십시오.
- 제품은 평평하고 안정적이며 여유 공간이 충분한 곳에 놓으십시오.
- 굽는 동안 기름받이를 반드시 제자리에 두십시오.
- 제품을 사용하기 전에 기름받이의 물이 최소한 MIN 레벨까지 채워져 있는지 확인하십시오.

- 항상 열판을 먼저 예열시킨 다음 음식을 올려 놓으십시오.
- 제품이 작동 중일 경우 손이 닿는 표면이 뜨거울 수 있습니다.
- 기름기 많은 고기 또는 소세지를 구울 때 기름이 튀 수 있으니 조심하십시오.
- 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품을 사용한 후에는 반드시 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑은 다음 온도 조절 장치 콘센트에서 온도 조절 장치를 뽑으십시오.
- 사용 후 반드시 제품을 청소하십시오.
- 열판을 분리하고 제품을 청소하거나 보관하기 전에 제품을 완전히 식히십시오.
- 눌러붙음 방지 코팅이 손상될 수 있으므로 날카롭거나 마모시킬 수 있는 물건을 열판에 접촉시키지 마십시오.
- 열판을 분리한 후 다시 끼울 때에는 제대로 끼워졌는지 확인하십시오.
- 이 제품은 실내용입니다. 실외에서 사용하지 마십시오.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

최초 사용 전

- 1 제품에 부착되어 있는 스티커를 모두 제거하고 본체를 젖은 천으로 닦아주십시오.
- 2 제품과 열판을 깨끗하게 청소하십시오(‘청소’ 란 참조).

제품 사용

참고: 제품을 처음 사용할 때는 연기가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.

- 1 기름받이를 받침대에 밀어 넣으십시오 (그림 2).
- 참고: 기름받이는 받침대의 한쪽 방향으로만 밀 수 있습니다.
- 2 기름받이의 물이 최소한 수위 표시선(MIN)까지 오도록 채우십시오 (그림 3).
- 기름받이의 물은 음식 조각이 타는 것을 방지합니다.
 - 기름받이에 물을 채우기 전에 알루미늄 호일을 깔면 보다 간편하게 세척할 수 있습니다.
 - 알루미늄 호일을 깔 때 호일이 공기의 순환을 방해할 수 있으므로 기름받이 가장자리 밖으로 나오지 않도록 하십시오.
- 3 그릴 열판을 받침대의 슬롯에 올려놓으십시오 (그림 4).
- 참고: 그릴 열판은 받침대에서 한 방향으로만 장착됩니다.
- 4 온도 조절 장치를 본체 옆면의 온도 조절 장치 콘센트에 꽂으십시오. (그림 5)
 - 5 해당 재료를 굽기에 적절한 위치로 온도 조절기를 맞추십시오(‘구이시간’ 란 참조).
- 가열 표시등이 켜집니다.
- 6 가열 표시등이 꺼지면 제품과 함께 제공된 주걱/집게를 사용하여 그릴 열판에 재료를 놓으십시오.

주의: 열판이 뜨겁습니다!

참고: 열판의 흠이 있는 부분에는 끝이 톱니모양인 주걱을 사용하고 열판의 평평한 부분에는 끝이 일직선인 주걱을 사용하십시오.

- 1 굽는 도중 온도 표시등이 수시로 꺼졌다가 켜집니다. 이는 적정 온도를 유지하기 위해 가열 장치의 전원이 꺼졌다 켜지는 것입니다.
- 2 제품과 함께 제공된 주걱/집게를 사용하여 재료를 수시로 뒤집어 주십시오.
- 3 음식이 다 익으면 그릴 열판에서 꺼내십시오.

음식을 꺼낼 때 제품과 함께 제공된 주걱/집게를 사용하십시오. 금속 재질로 만들어진 주방 도구 또는 날카롭거나 긁힐 수 있는 주방 도구는 사용하지 마십시오.

9 키친타월로 열판에 남아있는 기름을 제거하면 더욱 잘 구워집니다. 들러붙은 음식물이나 기름기를 제품과 함께 제공된 주걱으로 주의하여 떼내어 다음 분량의 재료를 굽기 전에 열판에서 제거합니다.

10 계속해서 구우려면 온도 표시등이 꺼진 후에 다음 분량의 재료를 열판에 올려놓으십시오.

구이시간

이 사용 설명서의 마지막 부분에 있는 표에는 이 테이블 그릴로 조리할 수 있는 음식의 종류가 나와 있습니다. 또한 권장 온도 및 구이시간도 표시되어 있습니다. 이 표에 있는 제품의 예열 시간은 구이시간과는 별도입니다. 구이시간 및 구이온도는 음식의 종류(예: 고기), 음식의 두께 및 온도, 그리고 사용자의 취향에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 온도 조절 장치에 표시되는 사항을 참조할 수도 있습니다.

도움말

- 그릴 열판의 흠이 난 부분에는 육류 및 가금류를 요리하는 데 적합합니다. (그림 6)
- 그릴 열판의 평평한 부분은 생선, 달걀, 햄, 버섯, 토마토, 양파 등을 요리하는 데 적합하며 음식을 따뜻하게 유지하기에도 편리합니다 (그림 7).
- 또한 요리를 원하는 온도로 유지하고자 할 때, 테이블 그릴을 자동으로 온도가 조절되는 열판으로 사용할 수 있습니다. 알루미늄 호일의 반쪽이는 면이 위로 향하도록 그릴 열판의 흠이 있는 부분을 덮고, 온도 조절기를 2 또는 3으로 맞추십시오.
- 구이용으로는 연한 육류가 가장 적합합니다.
- 스테이크용 또는 갈비 구이용 고기는 밤새 양념장에 채워두면 더욱 연해집니다.
- 재료 안쪽의 즙이 마르지 않고 유지되도록 제품과 함께 제공된 주걱/집게를 사용하여 재료를 수시로 뒤집어 주십시오. 그릴 열판의 눌러붙음 방지 표면이 손상될 수 있으므로 포크 또는 그릴 주걱과 같은 날카로운 물건은 사용하지 마십시오.
- 음식을 구울 때 너무 자주 뒤집으면 안됩니다. 재료의 양쪽 면이 갈색으로 변하면 음식이 마르지 않고 골고루 익혀지도록 더 낮은 온도에서 구우십시오.
- 냉동된 음식을 해동하려면 음식을 알루미늄 호일에 싼 다음 온도 조절기를 3 또는 4 위치에 맞추십시오. 음식을 수시로 뒤집으십시오. 해동 시간은 음식의 무게에 따라 달라집니다.
- 사테이, 닭, 돼지고기 또는 송아지 고기를 요리할 경우 먼저 고기를 높은 온도(위치 5)에서 표면을 살짝 그을리십시오. 그 다음 필요하면 온도 조절기를 더 낮은 위치에 맞추고 완전히 익을 때까지 구우면 됩니다.
- 사테이 또는 케밥을 요리할 때에는 물에 적신 대나무나 나무 꼬치를 사용하면 그릴에서 굽는 동안 타는 것을 방지할 수 있습니다. 쇠꼬치는 사용하지 마십시오.
- 소시지는 구울 때 터질 수 있습니다. 터지지 않도록 하려면 포크를 사용하여 소시지에 구멍을 내십시오.
- 냉동되거나 해동된 고기보다 신선한 고기가 더 맛있게 구워집니다. 소금은 고기가 다 구워진 다음 뿌리십시오. 이렇게 해야 육즙이 빠져나가지 않도록 도와줍니다. 맛있는 구이를 위해, 고기의 두께가 너무 두껍지 않은지 확인하십시오(약 1.5 cm).

이 테이블 그릴은 빵가루를 묻힌 음식을 요리하는 데에는 적합하지 않습니다.

청소

열판의 눌러붙음 방지 코팅이 손상될 수 있으므로 연마성 세제 및 물질을 사용하지 마십시오.

1 온도 조절기를 ‘OFF(꺼짐)’ 위치에 맞추십시오.

2 제품의 전원을 뽑고 식히십시오.

3 제품에서 온도 조절 장치를 빼내십시오 (그림 8).

4 온도 조절 장치는 젖은 천으로 닦으십시오.

전원 코드가 연결된 온도 조절 장치를 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

5 열판을 분리하기 전에 먼저 키친 타올을 사용하여 그릴 열판에 남아있는 기름기를 제거합니다.

6 그릴 열판의 손잡이를 사용하여 받침대에서 들어내십시오 (그림 9).

참고: 온도 조절 장치가 본체에 꽂혀 있는 상태에서는 그릴 열판을 분리할 수 없습니다.

7 소량의 세제를 푼 뜨거운 물에 5분 동안 담가 두거나 레몬즙을 그릴 열판에 몇 방울 떨어뜨려주십시오. 이렇게 하면 들러붙은 음식물 또는 기름기가 떨어져나옵니다.

8 받침대에서 기름받이를 분리하십시오 (그림 10).

참고: 기름받이는 받침대의 한쪽 방향으로만 분리할 수 있습니다.

9 물에 적신 천으로 받침대와 기름받이를 닦으십시오.

10 소량의 세제를 푼 뜨거운 물에 적신 부드러운 천 또는 스펀지를 사용하거나 식기 세척기를 이용하여 그릴 열판 및 주걱/집게를 세척하십시오.

11 그릴 열판, 기름받이 및 주걱/집게를 건조시키십시오.

온도 조절 장치를 다시 꽂기 전에 온도 조절 장치 콘센트의 내부를 완전히 말려야 합니다. 콘센트를 말리려면 내부를 마른 천으로 닦으십시오. 필요하면 먼저 남아있는 물기를 털어주십시오.

12 제품을 다시 조립하십시오.

보관

1 온도 조절 장치를 그릴에 넣은 상태로 두십시오. 코드를 감아서 코드 스트랩으로 고정하십시오 (그림 11).

2 그릴을 똑바로 세운 상태로 건조하고 평평한 장소에 보관하십시오 (그림 12).

참고: 기름받이가 제품에서 떨어지지 않도록 마개가 하단에 있는지 확인하십시오.

환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 13).

품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 (www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 *고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

조리 표 (그림 14)

제조번호 부여기준: 필립스 전자 제품의 제조번호는 모두 4자리로 되어 있습니다. 앞의 두 자리는 연도를 의미합니다. 나머지 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 주는 1년을 52주로 나누어 순차적으로 구분합니다.

(예: 0512 → 2005년 12번째 주에 생산
0504 → 2005년 4번째 주에 생산)

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. Met deze nieuwe grill met lekbak kunt u vrijwel rookvrij allerlei lekkere etenswaren bereiden. Grillen met dit apparaat is eenvoudig dankzij het grote grillrooster.

Algemene beschrijving (fig. 1)

- A** Koelblijvende handgrepen
 - B** Grillplaat (vaatwasmachine reinigbaar)
 - C** Voet
 - D** Lekbak
 - E** Aansluitpunt voor thermostaatunit
 - F** Thermostaatunit
 - G** Temperatuurregelaar met aan/uitstand en opwarmlampje
 - H** Netsnoer
 - I** Snoerbinder
 - J** Twee-in-één spatel en tang
- Inclusief receptenboekje

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel de thermostaatunit met netsnoer niet in water of een andere vloeistof.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Laat het snoer niet over de rand hangen van de tafel of het aanrecht waarop het apparaat staat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht werken.
- Sluit dit apparaat nooit aan op een externe tijdschakelaar om gevaarlijke situaties te vermijden.
- Laat de spatel/tang nooit op de grillplaat liggen als deze heet is.

Let op

- Plaats de thermostaatunit altijd in het apparaat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde thermostaatunit.
- Zorg ervoor dat de binnenkant van het aansluitpunt geheel droog is voordat u de thermostaatunit erop aansluit.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond en zorg dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is.
- Zorg ervoor dat de lekbak tijdens het grillen altijd in het apparaat zit.

- Vul voordat u het apparaat gaat gebruiken de lekbak ten minste tot het MIN-niveau met water.
- Laat de grillplaat altijd opwarmen voordat u er etenswaren op gaat bereiden.
- De aanraakbare oppervlakken kunnen heet worden wanneer het apparaat in werking is.
- Pas op voor spattend vet wanneer u vet vlees of worstjes grilt.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de thermostaattunit uit het aansluitpunt verwijderd.
- Maak het apparaat na gebruik altijd schoon.
- Laat het apparaat altijd volledig afkoelen voordat u de plaat verwijderd, het apparaat schoonmaakt of het opbergt.
- Raak de plaat niet aan met scherpe of krassende voorwerpen, aangezien de antiaanbaklaag hierdoor beschadigd raakt.
- Zorg ervoor dat u de plaat op de juiste wijze terugplaatst nadat u deze hebt verwijderd.
- Dit apparaat is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Voor het eerste gebruik

- 1** Verwijder eventuele stickers van het apparaat en maak de behuizing schoon met een vochtige doek.
- 2** Maak het apparaat en de grillplaat grondig schoon (zie hoofdstuk 'Schoonmaken').

Het apparaat gebruiken

Opmerking: Er kan wat rook uit het apparaat komen wanneer u het voor de eerste keer gebruikt. Dit is normaal.

- 1** Schuif de lekbak in het onderstel (fig. 2).

Opmerking: De lekbak kan slechts op één manier in het onderstel worden geschoven.

- 2** Vul de lekbak tot het minimum waterniveau (MIN) (fig. 3).
 - Het water in de lekbak voorkomt dat voedseldeeltjes verbranden.
 - Om de lekbak makkelijker te kunnen schoonmaken, kunt u deze met aluminiumfolie bekleden voordat u de bak met water vult.
 - Wanneer u de lekbak met aluminiumfolie bekleedt, zorg er dan voor dat de folie niet over de randen van de lekbak hangt, omdat dat een goede luchtcirculatie belemmert.

- 3** Plaats de grillplaat in de sleuven van het onderstel (fig. 4).

Opmerking: De grillplaat past slechts op één manier in het onderstel.

- 4** Steek de thermostaattunit in het aansluitpunt aan de zijkant van het apparaat. (fig. 5)

- 5** Draai de temperatuurregelaar naar een stand die geschikt is voor de etenswaren die u wilt grillen (zie 'Grilltijd' in dit hoofdstuk).

► Het opwarmlampje gaat aan.

- 6** Gebruik de bijgeleverde spatel/tang om de etenswaren op de grillplaat te leggen wanneer het opwarmlampje is uitgegaan.

Pas op: de grillplaat is heet!

Opmerking: Gebruik de spatel met het getande uiteinde voor het geribbelde gedeelte van de plaat en gebruik de spatel met het rechte uiteinde voor het vlakke gedeelte van de plaat.

- Tijdens het grillen gaat het opwarmlampje af en toe aan en uit. Dit geeft aan dat het verwarmingselement in- en uitgeschakeld wordt om te zorgen dat de grillplaat op de juiste temperatuur blijft.

7 Draai de etenswaren af en toe om met de bijgeleverde spatel/tang.

8 Verwijder de etenswaren van de grillplaat wanneer deze gaar zijn.

Gebruik de bijgeleverde spatel/tang om de etenswaren te verwijderen. Gebruik geen metalen, scherp of krassend keukengerei.

9 Veeg voor een optimaal grillresultaat overvloedige olie van de grillplaat met een stuk keukenpapier. Verwijder aangekoekte etensresten en vet met de bijgeleverde spatels voordat u nieuwe etenswaren op de grillplaat legt.

10 Om verder te gaan met grillen, legt u nieuwe etenswaren op de grillplaat wanneer het opwarmlampje is uitgegaan.

Grilltijd

In de tabel aan het eind van dit boekje vindt u een aantal etenswaren die u met deze tafelgrill kunt bereiden. De tabel geeft aan welke temperatuur u moet kiezen en hoe lang de etenswaren moeten worden gegrild. De tijd die het apparaat nodig heeft om op te warmen is niet in de bereidingstijden inbegrepen. De grilltijd en -temperatuur zijn afhankelijk van het soort etenswaren dat u wilt bereiden (bijv. vlees), de dikte en de temperatuur van de etenswaren en van uw persoonlijke voorkeur. U kunt ook gebruikmaken van de aanduidingen op de thermostaatunit.

Tips

- Het geribbelde gedeelte van de grillplaat is ideaal voor het bereiden van vlees en gevogelte (fig. 6).
- Het vlakke gedeelte van de grillplaat is zeer geschikt voor het bereiden van vis, eieren, ham, champignons, tomaten, uien enz. Dit gedeelte is ook handig om etenswaren warm te houden (fig. 7).
- U kunt de tafelgrill ook als thermostatische warmhoudplaat gebruiken, die uw gerechten automatisch op de gewenste temperatuur houdt. Bedek het geribbelde gedeelte van de plaat met aluminiumfolie waarvan de glimmende zijde naar boven wijst. Stel vervolgens de temperatuurregelaar in op stand 2 of 3.
- Mals vlees is het meest geschikt om te grillen.
- Vleessoorten als biefstuk of spareribs worden malser als u ze een nacht laat marinieren.
- Draai de etenswaren af en toe om met de bijgeleverde spatel/tang om ze sappig te houden en uitdroging te voorkomen. Gebruik geen metalen voorwerpen zoals vorken en grilltangen, omdat u hiermee de antiaanbaklaag van de grillplaten beschadigt.
- Draai het gegrilde eten niet te vaak om. Wanneer de etenswaren aan beide zijden bruin zijn, moeten ze op een lagere temperatuur worden gegrild. Zo voorkomt u uitdrogen en bereikt u een gelijkmatig grillresultaat.
- Als u bevroren etenswaren wilt ontdooien, wikkelt u deze in aluminiumfolie en stelt u de temperatuurregelaar in op stand 3 of 4. Draai de etenswaren af en toe om. De ontdooitijd hangt af van het gewicht van de etenswaren.
- Wanneer u saté, kip, varkensvlees of kalfsvlees bereidt, schroeit het vlees dan eerst op hoge temperatuur dicht (stand 5). Indien nodig kunt u hierna de temperatuurregelaar een stand lager zetten om het vlees te grillen totdat het gaar is.
- Wanneer u saté of kebab maakt, week de bamboe of houten spiesen dan eerst in water om te voorkomen dat ze tijdens het grillen verschoeien. Gebruik geen metalen spiesen.
- Worstjes knappen tijdens het grillen vaak open. U kunt dit voorkomen door er met een vork enkele gaatjes in te prikken.

- Met vers vlees krijgt u een beter grillresultaat dan met bevroren of ontdooid vlees. Strooi pas na het grillen zout op het vlees. Hierdoor blijft het vlees sappig. Zorg ervoor dat de stukken vlees die u bereidt niet te dik zijn (ongeveer 1,5 cm) voor het beste resultaat.

De tafelgrill is niet geschikt voor het bereiden van gepaneerde etenswaren.

Schoonmaken

Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen en -materialen, omdat u hiermee de antiaanbaklaag van de platen beschadigt.

- 1 Zet de temperatuurregelaar op de 'UIT'-stand.
- 2 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- 3 Trek de thermostaatunit uit het apparaat (fig. 8).
- 4 Veeg de thermostaatunit schoon met een vochtige doek.

Dompel de thermostaatunit met netsnoer niet in water of een andere vloeistof.

- 5 Veeg overtollige olie met een stuk keukenpapier van de grillplaat voordat u deze verwijdt om schoon te maken.
- 6 Til de grillplaat aan de handgrepen uit het onderstel (fig. 9).

Opmerking: U kunt de grillplaat niet verwijderen als de thermostaatunit nog in het apparaat zit.

- 7 Laat de grillplaat 5 minuten weken in heet water met een beetje afwasmiddel of druppel wat citroensap over de grillplaat. Op deze manier weekt u aangekoekte etensresten en vet los.
- 8 Schuif de lekbak uit het onderstel (fig. 10).

Opmerking: De lekbak kan slechts op één manier uit het onderstel worden geschoven.

- 9 Maak het onderstel en de lekbak schoon met een vochtige doek.
- 10 Maak de grillplaat en de spatel/tang schoon met een zachte doek of spons en warm water met een beetje afwasmiddel, of in de vaatwasmachine.
- 11 Droog de grillplaat, lekbak en spatel/tang af.

De binnenkant van het aansluitpunt voor de thermostaatunit moet geheel droog zijn voordat u de thermostaatunit er weer op aansluit. Droog de binnenkant van het aansluitpunt met een droge doek. Schud indien nodig eerst achtergebleven water eruit.

- 12 Zet het apparaat weer in elkaar.

Opbergen

- 1 Laat de thermostaatunit in de grill zitten. Wind het snoer op en zet het vast met de snoerbinder (fig. 11).
- 2 Plaats de grill rechtop op een droge en vlakke ondergrond (fig. 12).

Opmerking: Zorg ervoor dat de stoppers aan de onderkant zitten, zodat de lekbak niet uit het apparaat kan vallen.

Milieu

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 13).

Garantie & service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Tabel voor etenswaren (fig. 14)

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Den nye grillen med dryppebrett gjør at du kan tilberede all slags smakfull mat nesten uten røyk.

Det er enkelt å grille med dette apparatet på grunn av den store grilloverflaten.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Kjølige håndtak
 - B** Grillplate som kan vaskes i oppvaskmaskin
 - C** Sokkel
 - D** Dryppebrett
 - E** Kontakt for termostatenhet
 - F** Termostatenhet
 - G** Temperaturbryter med av/på-innstilling og oppvarmingslampe
 - H** Ledning
 - I** Ledningsstropp
 - J** To-i-en stekespade og klype
- Også inkludert: Oppskriftshefte

Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare

- Ikke senk termostatenheten med ledning ned i vann eller annen væske.

Advarsel

- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på undersiden av apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke bruke apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Bruk kun jordet stikkontakt til dette apparatet.
- Hold strømledningen unna varme overflater.
- Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken der apparatet står.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Ikke la apparatet stå på uten tilsyn.
- For å unngå farlige situasjoner skal dette apparatet aldri kobles til en ekstern timerbryter.
- La aldri stekespaden/klypen ligge på grillplaten når den er varm.

Viktig

- Sett alltid inn termostatenheten i apparatet før du setter støpselet i stikkontakten.
- Bruk bare termostatenheten som følger med.
- Kontroller at innsiden på kontakten for termostatenheten er helt tørr før du setter inn termostatenheten.
- Sett apparatet på en flat, stabil overflate, og pass på at det har tilstrekkelig plass rundt seg.
- Kontroller at dryppebrettet alltid er på plass under grillingen.
- Kontroller at dryppebrettet er fylt med vann minst opp til MIN-nivået før du begynner å bruke apparatet.
- Varm alltid opp platen på forhånd før du legger mat på den.

- Overflatene kan bli varme når apparatet er i bruk.
- Pass på at det ikke spruter fett når du griller saftig kjøtt eller pølser.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Slå alltid av apparatet etter bruk, og ta støpselet ut av stikkontakten før du fjerner termostatenheten fra kontakten for termostatenheten.
- Rengjør alltid apparatet etter bruk.
- La apparatet avkjøles helt før du fjerner platen, rengjør apparatet eller sett det bort.
- Berør aldri platen med skarpe eller skurende gjenstander; da dette vil skade det klebefrie belegget.
- Husk å sette platen ordentlig sammen etter at du har fjernet dem.
- Dette apparatet er bare ment for innendørs bruk.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Før første gangs bruk

- 1** Fjern eventuelle klistremerker, og tørk av apparatet med en fuktig klut.
- 2** Rengjør apparatet og platen grundig (se avsnittet Rengjøring).

Bruke apparatet

Merk: Apparatet kan avgi røyk når du bruker det for første gang. Dette er normalt.

- 1** Skyv dryppebrettet inn i sokkelen (fig. 2).

Merk: Dryppebrettet kan bare skyves inn i sokkelen på én måte.

- 2** Fyll dryppebrettet med vann opp til indikatoren for minimumsnivået (MIN) (fig. 3).

- Vannet i dryppebrettet bidrar til å forhindre at matpartikler brenner seg fast.
- For å gjøre rengjøringen enklere kan du dekke dryppebrettet med aluminiumsfolie før du fyller det med vann.
- Når du legger folien i dryppebrettet, må du sjekke at den ikke henger over sidene på brettet. Det kan hindre luftsirkulasjon.

- 3** Plasser grillplaten i sporene i sokkelen (fig. 4).

Merk: Grillplaten passer bare i sokkelen på én måte.

- 4** Sett termostatenheten inn i kontakten for termostatenheten på siden av apparatet. (fig. 5)

- 5** Still inn temperaturbryteren i den posisjonen som passer for ingrediensene som skal grilles (se delen Grilltider i dette avsnittet).

- Oppvarmingslampen tennes.

- 6** Bruk stekespaden/klypen som følger med, til å plassere ingrediensene på grillplaten når oppvarmingslampen slukkes.

Vær forsiktig – grillplaten er varm!

Merk: Bruk den takkede enden av stekespaden på den rillete delen av platen, og bruk den rette enden av stekespaden på den flate delen av platen.

- Under grillingen slås oppvarmingslampen av og på fra tid til annen. Dette viser at varmeelementet slås av og på for å opprettholde riktig temperatur.

- 7** Snu maten med jevne mellomrom med stekespaden/klypen som følger med.

- 8** Når maten er ferdig, fjerner du den fra grillplaten.

Bruk stekespaden/klypen som følger med, til å fjerne maten. Ikke bruk kjøkkenredskaper i metall eller skarpe kjøkkenredskaper som kan lage riper.

9 Du får optimalt resultat hvis du fjerner overflødig olje fra grillplaten med litt tørkepapir. Løsne eventuelt klumpet mat eller fett forsiktig med stekespaden som følger med, og fjern det fra platen før du begynner å grille neste omgang.

10 Hvis du vil fortsette å grille, plasserer du mer mat på grillplaten når oppvarmingslampen slukkes.

Grilltider

I tabellen bakerst i dette heftet finner du noen typer mat du kan tilberede på denne bordgrillen. Tabellen viser hvilke temperaturer du bør velge, og hvor lenge maten må grilles. Tiden som kreves for å varme opp apparatet, er ikke inkludert i grilltidene som er angitt i tabellen. Grilltiden og -temperaturen er avhengig av typen mat du skal tilberede (f.eks. kjøtt), tykkelsen og temperaturen, og også smaken din. Du kan også se anvisningene på termostatenheten.

Tips

- Den rillete delen av grillplaten passer perfekt til tilbereding av kjøtt og fjærfe (fig. 6).
- Den flate delen på grillplaten er perfekt til tilbereding av fisk, egg, skinke, sopp, tomater, løk og lignende. Den kan også brukes til å holde maten varm (fig. 7).
- Du kan også bruke bordgrillen som en termostatkontrollert varmeplate som automatisk holder rettene dine på ønsket temperatur. Dekk den rillete delen med aluminiumsfolie med den blanke siden opp. Sett deretter temperaturbryteren i posisjon 2 eller 3.
- Møre kjøttstykker er best egnet til grilling.
- Kjøttstykker som biff eller koteletter blir mørere hvis de marineres over natten.
- Snu maten fra tid til annen med stekespaden/klypen som følger med, for å sikre at den holder seg saftig på innsiden og ikke tørker ut. Ikke bruk andre metallredskaper som gafler eller grillklype. De kan føre til skade på det klebefrie belegget på grillplaten.
- Ikke snu den grillede maten for ofte. Når stykkene er brune på begge sider, kan du grille dem på en lavere temperatur for å sikre at de ikke tørker ut, og at de blir jevnt ferdige.
- Hvis du vil tine frossen mat, dekker du den frosne maten med aluminiumsfolie og setter temperaturbryteren i posisjon 3 eller 4. Snu maten med jevne mellomrom. Nedtiningstiden varierer avhengig av hvor mye maten veier.
- Når du tilbereder satay, kylling, svinnekjøtt eller kalvekjøtt, bruner du først kjøttet på høy temperatur (posisjon 5). Om nødvendig kan du deretter vri temperaturbryteren ett trinn ned og grille maten til den er ferdig.
- Når du lager satay eller kebab, bør du dyppe grillspyd av bambus eller tre i vann for å hindre at de blir brent under grillingen. Ikke bruk grillspyd av metall.
- Pølser har en tendens til å sprekke når de grilles. For å hindre dette kan du stikke noen hull i dem med en gaffel.
- Ferskt kjøtt gir bedre grillresultater enn frossent eller tint kjøtt. Ikke strø salt på kjøttet før etter du har grillet det. Det bidrar til å holde kjøttet saftig. Sørg for at kjøttstykkene du skal tilberede, ikke er for tykke (ca. 1,5 cm), da oppnår du best resultat.

Denne bordgrillen er ikke egnet til grilling av panert mat.

Rengjøring

Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller slipe- eller skureprodukter. Det fører til skade på det klebefrie belegget på platen.

- 1** Sett temperaturbryteren til OFF.
- 2** Koble fra apparatet, og la det kjøle seg ned.

3 Ta termostatenheten ut av apparatet (fig. 8).

4 Tørk av termostatenheten med en fuktig klut.

Ikke senk termostatenheten med ledning ned i vann eller annen væske.

5 Fjern overflødig olje fra grillplaten med litt tørkepapir før du tar ut grillplaten for å rengjøre den.

6 Løft grillplaten fra sokkelen i håndtakene (fig. 9).

Merk: Hvis termostatenheten fremdeles sitter i apparatet, kan du ikke fjerne grillplaten.

7 La grillplaten ligge i varmt vann med litt oppvaskmiddel i fem minutter, eller drypp litt sitronjuice på grillplaten. Det løser opp klumpet mat eller fett.

8 Trekk dryppebrettet ut av sokkelen (fig. 10).

Merk: Dryppebrettet kan bare trekkes ut av sokkelen på én måte.

9 Rengjør sokkelen og dryppebrettet med en fuktig klut.

10 Rengjør grillplaten og stekespaden/klypen med en myk klut eller svamp i varmt vann med litt oppvaskmiddel eller i oppvaskmaskin.

11 Tørk av grillplaten, dryppebrettet og stekespaden/klypen.

Innsiden av kontakten for termostatenheten må være helt tørr før du setter termostatenheten inn igjen. Tørk av innsiden med en tørr klut for å tørke kontakten. Om nødvendig rister du av overflødig vann først.

12 Sett sammen igjen apparatet.

Oppbevaring

1 La termostatenheten stå i grillen. Tynn ledningen og fest den med ledningsstroppen (fig. 11).

2 Oppbevar grillen i stående stilling på en tørr og jevn overflate (fig. 12).

Merk: Kontroller at stopperne er nederst, slik at dryppebrettet ikke kan falle ut av apparatet.

Miljø

- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til å ta vare på miljøet (fig. 13).

Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Matvaretabell (fig. 14)

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips! Para poder beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

O seu novo grelhador com tabuleiro de recolha permite preparar os mais diversos e saborosos pratos, quase sem fumo. A utilização deste aparelho é fácil, graças às dimensões da superfície de grelhado.

Descrição geral (fig. 1)

- A** Pegas anti-aquecimento
- B** Placa de grelhar lavável na máquina
- C** Base
- D** Tabuleiro de recolha
- E** Tomada do termóstato
- F** Termóstato
- G** Controlo da temperatura com posição ligado/desligado e luz de aquecimento
- H** Fio de alimentação
- I** Correia para o fio
- J** Espátula e pinças dois em um

Também se inclui: folheto de receitas

Importante

Leia este manual do utilizador com atenção, antes de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual consulta futura.

Perigo

- Nunca mergulhe o termóstato com o fio de alimentação em água ou outro líquido.

Aviso

- Verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem eléctrica local, antes de ligar o aparelho.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Ligue sempre o aparelho a uma tomada com terra.
- Mantenha o fio de alimentação afastado de superfícies quentes.
- Não deixe que o fio de alimentação fique pendurado na extremidade da mesa ou bancada de trabalho onde o aparelho está colocado.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Nunca deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
- Nunca ligue este aparelho a um temporizador de forma a evitar situações de perigo.
- Nunca deixe a espátula/pinças sobre a placa de grelhar quando esta estiver quente.

Atenção

- Introduza sempre o termóstato no aparelho antes de ligar à corrente.
- Utilize apenas o termóstato fornecido.
- Certifique-se de que o interior da tomada do termóstato está completamente seco antes de introduzir o termóstato.

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, com espaço livre suficiente em volta.
- Certifique-se de que o tabuleiro de recolha está sempre em posição durante a utilização.
- Certifique-se de que o tabuleiro de recolha está cheio de água (pelo menos até ao nível MIN) antes de utilizar o aparelho.
- Pré-aqueça sempre a placa antes de colocar os alimentos sobre a mesma.
- As superfícies acessíveis podem ficar quentes durante o funcionamento do aparelho.
- Tenha cuidado com os salpicos de gordura quando estiver a grelhar carnes gordas ou salsichas.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Desligue o aparelho após cada utilização e retire a ficha da tomada eléctrica antes de remover o termóstato da respectiva tomada.
- Limpe sempre o aparelho após cada utilização.
- Deixe que o aparelho arrefeça completamente antes de retirar a placa, limpar o aparelho ou arrumar.
- Nunca toque na placa com objectos afiados ou abrasivos para não danificar o revestimento anti-aderente.
- Certifique-se de que volta a montar correctamente a placa depois de a retirar.
- Este aparelho destina-se à utilização no interior. Não o utilize no exterior.

Campos Electromagnéticos — EMF (Electro Magnetic Fields)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas científicas actualmente disponíveis.

Antes da primeira utilização

- 1** Retire todos os autocolantes e limpe o corpo do aparelho com um pano húmido.
- 2** Limpe cuidadosamente o aparelho e a placa (consulte o capítulo “Limpeza”).

Utilizar o aparelho

Nota: O aparelho pode libertar algum fumo ao ser utilizado pela primeira vez, mas é perfeitamente normal.

- 1** Deslize o tabuleiro de recolha na base (fig. 2).

Nota: O tabuleiro de recolha desliza na base apenas numa direcção.

- 2** Encha o tabuleiro até ao nível de água com a indicação MIN (fig. 3).
 - A água no tabuleiro ajuda a que os alimentos não fiquem queimados.
 - Para facilitar a limpeza, pode forrar o tabuleiro de recolha com folha de alumínio antes de o encher com água.
 - Ao forrar o tabuleiro de recolha, certifique-se de que o alumínio não ultrapassa os limites do tabuleiro, o que poderá impedir a correcta circulação do ar.

- 3** Coloque a placa de grelhar nas ranhuras da base (fig. 4).

Nota: A placa de grelhar apenas pode ser montada na base de uma forma.

- 4** Introduza o termóstato na respectiva tomada na parte lateral do aparelho. (fig. 5)
- 5** Regule o controlo da temperatura para a posição apropriada aos ingredientes a serem grelhados (consulte a secção “Tempos para grelhar” neste capítulo).
 - ▶ A luz de aquecimento acende-se.
- 6** Utilize a espátula/pinça fornecida para colocar os ingredientes na placa quando a luz de aquecimento se desligar.

Tenha cuidado: a placa de grelhar está quente!

Nota: Utilize a espátula com a extremidade serrada para a secção ranhurada da placa e a espátula com a extremidade recta na secção plana da placa.

- ▶ Enquanto estiver a grelhar, a luz de aquecimento acende-se e apaga-se de tempos a tempos como indicação de que a resistência está ligada e desligada para manter a temperatura correcta.

7 Vire os alimentos ocasionalmente com a espátula/pinças fornecida.

8 Quando os alimentos estiverem cozinhados, retire-os da placa.

Utilize a espátula/pinças fornecida para retirar a comida. Não utilize utensílios de cozinha metálicos, afiados ou abrasivos.

9 Para os melhores resultados, remove o óleo em excesso da placa de grelhar com papel de cozinha. Remova os alimentos ou gordura cuidadosamente com as espátulas antes de continuar a grelhar.

10 Para continuar a grelhar, coloque nova quantidade de alimentos sobre a placa quando a luz de aquecimento se apagar.

Tempos para grelhar

Na tabela no final deste manual, poderá encontrar sugestões de alimentos a cozinhar. A tabela indica a temperatura a seleccionar e o período de cozinhado. O tempo necessário para aquecer o aparelho não foi incluído nos períodos de cozinhado constantes da tabela. A informação mencionada depende do tipo de alimento preparado (por exemplo, carne), da sua espessura e temperatura assim como das preferências do utilizador. Poderá ainda consultar as indicações no termóstato.

Sugestões

- A secção ranhurada da placa de grelhar é ideal para a preparação de carne e aves (fig. 6).
- A secção plana é ideal para preparar peixe, ovos, presunto, cogumelos, tomate, cebolas, etc. É também muito prática para manter os alimentos quentes (fig. 7).
- Pode também utilizar o grelhador de mesa como uma placa de controlo por termóstato que mantém automaticamente os pratos à temperatura pretendida. Cubra a secção ranhurada com folha de alumínio com o lado brilhante virado para cima e depois regule o controlo da temperatura para a posição 2 ou 3.
- Os pedaços de carne mais macios são os melhores para grelhar.
- Os pedaços de alimentos como os bifes e as costeletas ficam mais macios se deixados a marinar de um dia para o outro.
- Vire os alimentos ocasionalmente com a espátula/pinças para preservar os sucos e evitar que sequem. Não utilize utensílios metálicos (por exemplo garfos ou pinças de grelhar), pois poderão danificar o revestimento anti-aderente da placa.
- Não vire os alimentos com demasiada frequência. Quando estiverem castanhos dos dois lados, grelhe-os a uma temperatura inferior para evitar que sequem e garantir um resultado uniforme.
- Se quiser descongelar alimentos congelados, embrulhe os alimentos congelados em folha de alumínio e regule o controlo da temperatura para a posição 3 ou 4. Vire os alimentos de tempos a tempos. O tempo de descongelação depende do peso dos alimentos.
- Se estiver a preparar espetadas, frango, porco ou vitela, comece por uma temperatura alta (posição 5). Se for necessário, mais tarde poderá regular a temperatura para uma posição mais baixa e continuar a grelhar até a carne ficar pronta.
- Ao fazer espetadas ou kebab, mergulhe os espetos de bambu ou madeira em água para evitar que fiquem chamuscados enquanto grelham. Não utilize espetos metálicos.
- As salsichas têm tendência a rebentar quando estão a ser grelhadas. Para o evitar, pique-as primeiro com um garfo.

- A carne fresca proporciona melhores resultados ao grelhar do que a carne congelada ou descongelada. Apenas coloque sal sobre a carne depois de a ter grelhado. Assim mantém a carne húmida. Para os melhores resultados, certifique-se de que os pedaços de carne que vai preparar não estão demasiado espessos (aprox. 1,5 cm).

Este grelhador de mesa não se destina a grelhar alimentos panados.

Limpeza

Nunca use produtos de limpeza ou materiais abrasivos para evitar danificar o revestimento anti-aderente das placas.

- 1** Regule o controlo da temperatura para a posição “off” (desligado).
- 2** Desligue o aparelho da corrente e deixe arrefecer.
- 3** Retire o termóstato do aparelho (fig. 8).
- 4** Limpe com um pano húmido.

Nunca mergulhe o termóstato com o fio de alimentação em água ou outro líquido.

- 5** Remova o óleo em excesso da placa com papel de cozinha antes de retirar a placa para limpeza.
- 6** Erga a placa da base segurando nas pegas (fig. 9).

Nota: Se o termóstato se encontrar no aparelho, não poderá remover a placa.

- 7** Mergulhe a placa em água quente com detergente líquido durante cinco minutos e aplique sumo de limão. Desta forma, liberta os alimentos ou gordura incrustados.
- 8** Retire o tabuleiro de recolha da base (fig. 10).

Nota: O tabuleiro de recolha desliza da base apenas numa direcção.

- 9** Limpe a base e o tabuleiro com um pano húmido.
- 10** Limpe a placa e a espátula/pinças com um pano macio ou uma esponja e água quente com um pouco de detergente líquido ou na máquina da loiça.
- 11** Seque a placa, o tabuleiro e a espátula/pinças.

O interior da tomada do termóstato tem de estar completamente seco antes de voltar a introduzir a unidade do termóstato na mesma. Para secar a tomada, limpe o interior com um pano seco. Se for necessário, elimine a água em excesso sacudindo-a.

- 12** Volte a montar o aparelho.

Arrumação

- 1** Deixe o termóstato no grelhador. Enrole o fio e fixe-o com a respectiva correia (fig. 11).
- 2** Guarde o grelhador na posição vertical sobre uma superfície seca e nivelada (fig. 12).

Nota: Certifique-se de que os bloqueadores se encontram na base, para evitar que o tabuleiro caia do aparelho.

Ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 13).

Garantia e assistência

Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em **www.philips.pt** ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor local (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.

Tabela de alimentos (fig. 14)

Introduktion

Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Med din nya grill med droppbricka kan du tillreda alla typer av utsökt mat nästan utan rök. Det är enkelt att grilla med den här apparaten tack vare den stora grillytan.

Allmän beskrivning (Bild 1)

- A** Värmeisolerade handtag
 - B** Grillplatta som kan maskindiskas
 - C** Bottenplatta
 - D** Droppbricka
 - E** Uttag för termostatenhet
 - F** Termostatenhet
 - G** Temperaturreglage med på/av-läge och uppvärmningslampa
 - H** Nätsladd
 - I** Sladdklämma
 - J** Två-i-en, stekspade och tång
- Medföljer också: Recepthäfte

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Sänk inte ned termostatenheten med nätsladden i vatten eller någon annan vätska.

Varning

- Kontrollera att den nätspänning som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala nätspänningen innan du kopplar in den.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Se till att nätsladden inte hänger över kanten på bordet eller arbetsbänken där apparaten står.
- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
- Anslut aldrig apparaten till en extern timer eftersom det kan leda till fara.
- Lämna aldrig stekspaden/tången på grillplattan när den är varm.

Var försiktig

- Sätt alltid i termostatenheten i apparaten innan du sätter i kontakten i vägguttaget.
- Använd endast den medföljande termostatenheten.
- Kontrollera att insidan av termostatudtaget är helt torr innan du sätter i termostatenheten.
- Placera apparaten på en plan och stabil yta med tillräckligt mycket fritt utrymme runt den.
- Se till att droppbrickan alltid sitter på plats när du grillar.
- Se till att droppbrickan är fylld med vatten minst upp till MIN-nivån innan du börjar använda apparaten.
- Värm alltid upp plattan innan du lägger mat på den.
- Ytorna kan bli varma när apparaten används.

- Se upp för fettstänk när du grillar fett kött eller korv.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Stäng alltid av apparaten efter användning och ta ut kontakten ur vägguttaget innan du tar bort termostatenheten från termostattuttaget.
- Rengör alltid apparaten efter användning.
- Låt apparaten svalna helt innan du tar bort plattan, rengör apparaten eller ställer undan den.
- Rör aldrig vid plattan med vassa eller slipande föremål eftersom det skadar non-stick-beläggningen.
- Se till att du sätter tillbaka plattan ordentligt efter att du har tagit bort den.
- Apparaten är endast avsedd för användning inomhus. Använd den inte utomhus.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

Före första användningen

- 1 Ta bort alla etiketter och torka av apparaten med en fuktig trasa.
- 2 Rengör apparaten och plattan noggrant (se avsnittet Rengöring).

Använda apparaten

Obs! Det kan komma lite rök ur apparaten när du använder den första gången. Detta är normalt.

- 1 För in droppbrickan i bottenplattan (Bild 2).

Obs! Droppbrickan kan endast föras in i bottenplattan åt ett håll.

- 2 Fyll droppbrickan med vatten upp till MIN-nivån (Bild 3).

- Vattnet i droppbrickan förhindrar brända matpartiklar.
- Om du vill underlätta rengöringen kan du täcka droppbrickan med aluminiumfolie innan du fyller den med vatten.
- Se till att folien inte hänger över sidorna på brickan eftersom det förhindrar ordentlig luftcirkulation.

- 3 Placera grillplattan i hålen i bottenplattan (Bild 4).

Obs! Grillplattan passar bara på ett sätt i bottenplattan.

- 4 Sätt i termostatenheten i termostattuttaget på apparatens sida. (Bild 5)

- 5 Vrid temperaturreglaget till det läge som passar maten som ska grillas (se Grilltider i det här avsnittet).

- Uppvärmningslampan tänds.

- 6 Placera ingredienserna på grillplattan med hjälp av stekspaden/tången när uppvärmningslampan slocknar.

Var försiktig, grillplattan är varm!

Obs! Använd stekspaden med den sågtandade änden för den räfflade delen av plattan och använd den raka änden för den släta delen av plattan.

- Under grillningen tänds och släcks uppvärmningslampan då och då för att visa att värmelementet slås på och av så att rätt temperatur bibehålls.

- 7 Vänd på maten då och då med den medföljande stekspaden/tången.

- 8 När maten är klar tar du bort den från grillplattan.

Ta bort maten med den medföljande stekspaden/tången. Använd inte köksredskap av metall eller redskap som är vassa eller avslipande.

9 För att få bäst resultat tar du bort överflödiga olja från grillplattan med en bit hushållspapper. Lossa försiktigt mat och fett som har fastnat med den medföljande stekspaden och ta bort det från plattan innan du grillar nästa omgång mat.

10 Om du vill fortsätta grilla lägger du nästa omgång mat på grillplattan när uppvärmningslampan slocknar.

Grilltider

I tabellen i slutet av den här broschyren finns exempel på olika typer av mat som du kan tillaga med bordsgrillen. I tabellen visas vilken temperatur du ska välja och hur lång tid maten måste grillas. Den tid det tar att värma upp grillen ingår inte i grilltiderna i tabellen. Grilltiden och temperaturen beror på vilken typ av mat du tillagar (t.ex. kött), hur tjock den är och dess temperatur samt även på din egen smak. Du kan även läsa anvisningarna på termostatenheten.

Tips

- Den räfflade delen av grillplattan passar bra för tillagning av kött och fågel (Bild 6).
- Den släta delen av grillplattan är perfekt för tillagning av fisk, ägg, skinka, svamp, tomat, lök etc. Den passar också utmärkt till att hålla mat varm (Bild 7).
- Du kan även använda bordsgrillen som en termostatstyrd värmeplatta som automatiskt håller maten så varm som du önskar. Täck den räfflade delen av plattan med aluminiumfolie (vänd den blanka sidan uppåt) och ställ sedan in temperaturreglaget på läge 2 eller 3.
- Mört kött passar bäst för grillning.
- Biffar och revbensspjäll blir mörare om de marineras över natten.
- Vänd på maten då och då med den medföljande stekspaden/tången så att den förblir saftig inuti och inte blir torr. Använd inte metallredskap som gafflar eller grilltänger eftersom de skadar grillplattans non-stick-beläggning.
- Vänd inte på den grillade maten för ofta. När maten är brun på båda sidorna grillar du den vid en låg temperatur så att den inte blir torr utan tillagas jämnare.
- Om du vill tina upp fryst mat lindar du in den i aluminiumfolie och ställer temperaturreglaget på läge 3 eller 4. Vänd på maten med jämna mellanrum. Uppfrysningstiden beror på hur mycket maten väger.
- När du tillagar satay, kyckling, fläskkött eller kalvkött ska du först bryna köttet på hög temperatur (läge 5). Vid behov kan du sedan ställa in temperaturreglaget på ett lägre läge och grilla maten tills den är klar.
- När du tillagar satay eller kebab bör du först blötlägga grillspett av bambu eller trä i vatten för att förhindra att de blir brända under grillningen. Använd inte grillspett av metall.
- Korvar tenderar att spricka när de grillas. För att förhindra detta kan du sticka några hål i dem med en gaffel.
- Färskt kött ger bättre grillresultat än fryst eller upptinat kött. Strö inte salt på köttet förrän efter grillningen. På så sätt håller sig köttet saftigt. För att få bästa resultat bör köttbitarna du tillagar inte vara för tjocka (ca 1,5 cm).

Bordsgrillen är inte lämplig för tillagning av panerad mat.

Rengöring

Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel eller material eftersom de skadar plattans non-stick-beläggning.

1 Ställ in temperaturreglaget på läget OFF.

2 Dra ur nätsladden och låt apparaten svalna.

3 Dra ut termostatenheten ur apparaten (Bild 8).

4 Torka termostatenheten med en fuktig trasa.

Sänk inte ned termostatenheten med nätsladden i vatten eller någon annan vätska.

5 Torka av överflödiga olja från grillplattan med en bit hushållspapper innan du tar bort plattan för rengöring.

6 Lyft grillplattan från bottenplattan i handtagen (Bild 9).

Obs! Om termostatenheten fortfarande är isatt i apparaten kan du inte ta bort grillplattan.

7 Blötlägg grillplattan i varmt vatten med lite diskmedel i fem minuter eller droppa lite citronsaft på grillplattan. Det löser upp mat och fett som har fastnat.

8 Dra ut droppbrickan ur bottenplattan (Bild 10).

Obs! Droppbrickan kan endast dras ut ur bottenplattan åt ett håll.

9 Rengör bottenplattan och droppbrickan med en fuktig trasa.

10 Rengör grillplattan och stekspaden/tången med en mjuk trasa eller svamp i varmt vatten med lite diskmedel, eller i diskmaskinen.

11 Torka grillplattan, droppbrickan och stekspaden/tången.

Termostatuttagets insida måste vara helt torr innan du sätter tillbaka termostatenheten i uttaget. Torka insidan av uttaget med en torr trasa. Om det behövs skakar du först ut det vatten som finns kvar.

12 Sätt ihop apparaten igen.

Förvaring

1 Låt termostatenheten sitta kvar i grillen. Linda ihop sladden och sätt fast den med sladdklämman (Bild 11).

2 Förvara grillen i upprätt läge på en torr och plan yta (Bild 12).

Obs! Se till att spärrarna är i botten så att droppbrickan inte kan falla ut ur apparaten.

Miljön

- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 13).

Garanti och service

Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.

Mattabell (Bild 14)

Giriř

rnmz satın aldığınız için teřekkr ederiz; Philips'e hoř geldiniz! Philips'in sunduđu destekten tam faydalanmak için lftn rnnz řu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Damla tepsisi yeni ızgaranız ile her trl leziz yiyeceđi dumsansız olarak hazırlayabilirsiniz. Geniř ızgara yzeyi sayesinde cihazı kullanarak ızgara yapmak son derece kolaydır.

Genel aıklamalar (řek. 1)

- A** Sıcak iletmeyen saplar
- B** Bulařık makinesi-gvenli ızgara tepsisi
- C** Tabanlık
- D** Damla tepsisi
- E** Termostat nitesi soketi
- F** Termostat nitesi
- G** Aık/kapalı konumları ve ısınma lambasına sahip sıcaklık kontrol
- H** Elektrik kablosu
- I** Kordon askısı
- J** İkiři bir arada spatula ve mařa

Ayrıca: Tarif kitapığı

nemli

Cihazı kullanmadan nce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de bařvurmak zere saklayın.

Tehlike

- Ana elektrik kablosu ile termostat nitesini kesinlikle suya veya bir bařka sıvıya batırmayın.

Uyarı

- Cihazı prize takmadan nce, cihazın tabanında belirtilen gerilimin yerel řebeke gerilimiyle uygunluđunu kontrol edin.
- Cihazın fiři, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluřturmasını nlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiđi bir servis merkezi veya benzer řekilde yetkilendirilmiř kiřiřler tarafından deđiřtirilmesini sađlayın.
- Bu cihazı sadece toprak hatlı bir prize takılı kullanın.
- Elektrik kablosunu sıcak yzeylerden uzak tutun.
- Elektrik kablosunun, cihazın yerleřtirildiđi masa ya da tezgahın sarkmamasına dikkat edin
- Bu cihaz, gvenliklerinden sorumlu kiřiřlerin nezareti veya talimatı olmadan, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri geliřmemiř veya bilgi ve tecrbe aısından yetersiz kiřiřler tarafından (ocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Kk ocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Cihazı kendi halinde alıřır durumdayken bırakmayın.
- Tehlikeli bir durum yaratmamak için, bu cihazı kesinlikle harici bir zamanlayıcı dđmesine bađlamayın.
- Spatula ve mařayı kesinlikle sıcak ızgara tepsisi zerinde bırakmayın.

Dikkat

- Termostat nitesini cihaza mutlaka fiři prize takmadan nce takın.
- Sadece cihazla birlikte gelen termostat nitesini kullanın.
- Termostat nitesini takmadan nce nite soketinin i kısmının tamamen kuru olduđundan emin olun.
- Cihazı dz, etrafında yeterli aık alan olan, sabit bir zemine yerleřtirin.
- İzgara yaparken damla tepsisinin yerinde olduđundan emin olun.
- Cihazı kullanmaya bařlamadan nce damla tepsisinin en az MIN seviyesine kadar suyla dolu olduđundan emin olun.

- Üzerine yiyecek koymadan önce tepsiyi mutlaka ısıtın.
- Cihaz çalışırken açık yüzeyler ısınabilir.
- Yağlı et ya da sosis pişirirken sıçrayan yağa dikkat edin.
- Kullanım sonrasında, cihazı her zaman prizden çekin.
- Kullanım sonrasında, termostat ünitesini ünite soketinden çıkarmadan önce cihazı mutlaka kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Kullandıktan sonra cihazı her zaman temizleyin.
- Tepsiyi çıkarmadan, cihazı temizlemeden ya da kaldırmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Yapışmaz yüzeye zarar vereceğinden, tepsiyi kesinlikle keskin veya çizici maddeler ile dokunmayın.
- Tepsiyi çıkardıktan sonra doğru biçimde tekrar monte ettiğinizden emin olun.
- Bu cihaz yalnızca kapalı alanlarda kullanım içindir. Açık alanlarda kullanmayın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

İlk kullanımdan önce

- 1** Cihaz üzerinde etiket varsa çıkartın ve cihazın gövdesini nemli bir bezle silin.
- 2** Cihazı ve tepsiyi iyice temizleyin (bkz. bölüm ‘Temizleme’).

Cihazın kullanımı

Not: İlk kez kullandığınızda, cihaz biraz duman çıkarabilir. Bu normaldir.

- 1** Damla tepsisini tabana yerleştirin (Şek. 2).

Not: Damla tepsisi tabana yalnızca tek bir şekilde takılabilir.

- 2** Damla tepsisini minimum su seviyesi göstergesine (MIN) kadar doldurun (Şek. 3).

- Damla tepsisindeki su yiyecek parçacıklarının yanmasının engellenmesine yardımcı olur.
- Temizliği kolaylaştırmak için, damla tepsisini suyla doldurmadan önce alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz.
- Damla tepsisini kaplarken, folyonun tepsinin kenarlarından taşmadığından emin olun; bu, hava dolaşımını engelleyecektir.

- 3** Izgara tepsisini tabandaki yuvalara yerleştirin (Şek. 4).

Not: Izgara tepsisi tabana yalnızca tek bir şekilde takılabilir.

- 4** Termostat ünitesini cihazın yan tarafındaki termostat ünitesi soketine takın. (Şek. 5)

- 5** Sıcaklık kontrolünü ızgara yapılacak malzemelere uygun konuma getirin (bkz. bu bölümün ‘Izgara süreleri’ kısmı).

► Isınma ışığı yanar.

- 6** Isınma ışığı söndükten sonra malzemeleri ızgara tepsisine yerleştirmek için cihazla birlikte verilen spatula/maşayı kullanın.

Dikkat edin: ızgara tepsisi sıcaktır!

Not: Tepsinin oluklu bölümü için spatulanın tırtıklı kenarını, tepsinin düz bölümü için ise spatulanın düz kenarını kullanın .

► Izgara yapma sırasında ısınma ışığı zaman zaman yanıp sönebilir. Bu, ısıtma elemanının doğru sıcaklığı korumak için açılıp kapandığını gösterir.

- 7** Yiyecekleri arada bir spatula/maşa ile çevirin.

8 Pitiinde yiyeceęi ızgara tepsisinden alın.

Yiyeceęi almak iin cihazla birlikte verilen spatula veya maayı kullanın. Metal, keskin ya da aındırıcı mutfak aletleri kullanmayın.

9 En iyi sonular iin, ızgara tepsisindeki fazla yaęı kaęıt havluyla alın. Tekrar ızgara yapmadan nce yanmı yiyecek ve yaęları spatulayı kullanarak dikkatlice yumuatın ve tepside alın.**10 Iızgara yapmaya devam etmek iin, ısınma ııęı sndęnde yiyecekleri ızgara tepsisine yerletirin.****Iızgara sreleri**

Kitapıın sonundaki tabloda, bu masa ızgarasında piirebileceęiniz yiyeceklerin listesini bulabilirsiniz. Bu tabloda her bir yiyecek iin seilecek sıcaklık ve ızgara sresi belirtilmektedir. Cihazın ısınması iin gereken sre, tablodaki ızgara srelerine dahil deęildir. Iızgara sresi ve sıcaklık hazırladıęınız yiyeceęin trne (rn. et), kalınlıęına, sıcaklıęına ve damak tadınıza baęlıdır. Ayrıca termostat nitesi zerindeki gstergelere de bakabilirsiniz.

İpuları

- Iızgara tepsisinin oluklu blm et ve hamur ileri iin idealdir (ek. 6).
- Iızgara tepsisinin dz blm balık, yumurta, salam, mantar, domates, soęan vs. iin idealdir. Bu blm aynı zamanda yiyeceklerin sıcak tutulması iin kullanılabilir (ek. 7).
- Masa ızgarasını aynı zamanda otomatik olarak yiyeceklerinizi gerekli sıcaklıkta tutan termostat kontroll ısıtıcı olarak kullanabilirsiniz. Tepsinin oluklu blmn, parlak tarafı yukarıya bakacak ekilde alminyum folyo ile kaplayın. Daha sonra sıcaklık kontroln 2 veya 3 konumuna getirin.
- Gevrek et paraları iin en uygun olanı ızgara yapmaktır.
- Bifteek ya da pizola gibi et paraları bir gece marine edilerek daha gevrek hale getirilebilirler.
- İinin sulu kalması ve kurumaması iin yiyecekleri arada bir cihazla birlikte verilen spatula/maa ile evirin. Iızgara tepsisinin yapışmaz yzeyine zarar vereceklerinden atal ya da ızgara maası gibi metal aralar kullanmayın.
- Iızgara yapılan yiyecekleri ok sık evirmeyin. Yiyeceklerin her iki tarafı kahverengi renk aldıktan sonra, kurumamaları ve eit pimeleri iin daha dk sıcaklıkta ızgara yapın.
- Donmu yiyecekleri zmek iin yiyeceęi alminyum folyoya sarın ve sıcaklık kontroln 3 veya 4 konumuna getirin. Yiyeceęi arada bir evirin. zme sresi yiyeceęin aęırlıęına baęlıdır.
- Tavuk ya da dana etlerini nce yksek sıcaklıkta evirin (konum 5). Eęer gerekirse, daha sonra sıcaklık kontroln bir konum aaęıya ayarlayıp yiyeceęi gerektięi kadar piirebilirsiniz.
- Şiş veya kebab yaparken, ızgara sırasında kavrulmalarını engellemek bambu ya da aşap şişleri suda bekletin. Metal şiş kullanmayın.
- Sosisler ızgara yapıldıęında yırtılma eęilimi gsterirler. Bunu nlemek iin atalla birkaç delik aın.
- Taze et, ızgara yaparken donmu ya da zlm etten daha iyi sonu verir. Iızgara yaptıktan sonra eti tuzlamayın. Bu, eti sulu kalmasını saęlar. En iyi sonular iin hazırladıęınız etlerin fazla kalın olmamasına dikkat edin (yaklaık 1,5 cm).

Bu tablo, galeta unu ieren yiyeceklerin ızgara yapılması iin uygun deęildir.

Temizleme

Tepsinin yapışmaz kaplamasına zarar vereceęinden, aındırıcı temizlik maddeleri ve malzemelerini kesinlikle kullanmayın.

- 1** Sıcaklık kontroln 'KAPALI' konumuna getirin.
- 2** Cihazın fişini prizden ekin ve soęumasını bekleyin.
- 3** Termostat nitesini cihazdan ıkarın (ek. 8).
- 4** Termostat nitesini nemli bezle silerek temizleyin.

Ana elektrik kablosu ile termostat ünitesini kesinlikle suya veya bir başka sıvıya batırmayın.

5 Temizlemek amacıyla ızgara tepsisini çıkarmadan önce üzerinde kalan fazla yağı kağıt havlu kullanarak alın.

6 Tutma yerlerini kullanarak ızgara tepsisini tabandan kaldırın (Şek. 9).

Not: Eğer termostat ünitesi cihaza takılı ise ızgara tepsisini çıkaramazsınız.

7 Izgara tepsisini içinde bulaşık deterjanı bulunan sıcak suyun içinde beş dakika bekletin veya tepsinin üzerine bir miktar limon suyu dökün. Bu, yanmış yiyecek ya da yağları yumuşatacaktır.

8 Damla tepsisini tabandan çıkarın (Şek. 10).

Not: Damla tepsisi tabandan yalnızca tek bir şekilde çıkarılabilir.

9 Tabanı ve damlama tepsisini nemli bir bezle temizleyin.

10 Izgara tepsilerini, spatulayı ve maşayı bulaşık deterjanlı sıcak suda, yumuşak bir bez veya sünger ile temizleyin ya da bulaşık makinesinde yıkayın.

11 Izgara tepsisini, damla tepsisini ve spatula/maşayı kurulaşın.

Termostat ünitesi takılmadan önce termostat ünitesi soketinin iç kısmı tamamen kurumuş olmalıdır. Soketi kurulamak için iç kısmını kuru bir bez ile silin. Eğer gerekiyorsa öncelikle fazla suyu çıkarmak için sallayın.

12 Cihazı yeniden takın.

Saklama

1 Termostat ünitesini ızgarada bırakın. Kabloyu sarın ve kordon askısı ile sabitleyin (Şek. 11).

2 Izgarayı dikey konumda, güvenli ve kuru bir yerde saklayın (Şek. 12).

Not: Tutucuların alt kısmında olduğundan emin olun, böylece damla tepsisi cihazdan düşemez.

Çevre

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 13).

Garanti ve Servis

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips İnternet sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Hizmetleri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

Yiyecek tablosu (Şek. 14)

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，來善用飛利浦提供的支援。

您新買的烤肉爐可以用來烹調各式各樣的美味料理，不但幾乎無煙，還附有滴油盤。本產品設計了大面積烤盤，讓您輕易煎烤食品。

一般說明 (圖 1)

- A** 低溫握把
 - B** 可洗碗機清洗烤架
 - C** 機座
 - D** 滴油盤
 - E** 調溫器插座
 - F** 調溫器
 - G** 溫度控制，含開/關設定及加熱指示燈
 - H** 電線
 - I** 電線夾
 - J** 二合一鏟夾
- 隨附：食譜

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 不要將調溫器和電源線浸泡在水中或任何其他液體中。

警示

- 在連接本產品的電源之前，請確認本產品機體底部所標示的電壓與當地的室內電壓是否相同。
- 當插頭、電線或產品本身受損時，請勿使用產品。
- 如果電線損壞，必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心，或是具備相同資格的技師更換，以免發生危險。
- 只將產品連接到有接地的牆壁插座。
- 電源線應遠離高溫表面。
- 請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。
- 本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請勿讓孩童將本產品當成玩具。
- 不可在無人看顧的情況下任由產品運作。
- 為了避免發生危險，本產品不可加裝外部定時開關。
- 烤盤尚熱時，切勿將鏟子或夾子留在烤盤上。

警告

- 請務必先將調溫器插入本產品，再將插頭插入牆壁的插座。
- 限使用產品隨附的調溫器。
- 先確認調溫器插座內完全乾燥，再插入調溫器。
- 請將本產品置於平整穩固的表面上，四周並應保持足夠空間。
- 煎烤之前務必確認已裝妥滴油盤。
- 先確認滴油盤已裝水到至少 MIN 刻度，再開始使用本產品。
- 務必先預熱烤盤再放上食物。
- 本產品使用時，暴露在外的表面可能會變熱。
- 煎烤油脂多的肉類或香腸等食物時，請小心油汁噴濺。
- 用完本產品後，請務必將插頭拔掉。

- 用完後務必先關閉本產品電源，並從牆邊插座拔下插頭，再將調溫器從其插座取出。
- 使用後請務必清潔本產品。
- 請待本產品完全冷卻後，再移除烤盤、清潔或收納。
- 切勿以尖銳或粗糙的物品接觸烤盤，如此會破壞不沾黏表層。
- 移除烤盤之後，請確認正確重新組裝烤盤。
- 本產品僅供室內使用，不可在室外使用。

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁場 (electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全顧慮。

第一次使用前

- 1 請撕除所有貼紙，並用濕布擦拭本產品機體。
- 2 請徹底清潔產品及烤盤。(請參閱「清潔」單元。)

使用此產品

注意：第一次使用時可能會產生一些煙霧，此為正常現象。

- 1 將滴油盤滑入底座。(圖 2)

注意：滴油盤僅有一端可正確滑入底座。

- 2 在滴油盤裝水至最低水位標記 (MIN)。(圖 3)

- 滴油盤裝水可避免食物燒焦。
- 您也可以先在滴油盤鋪上錫箔紙再裝水，較易清潔。
- 鋪設錫箔紙時，請勿讓錫箔紙懸空超過滴油盤邊緣，以免阻礙空氣流通。

- 3 將烤盤置入底座空槽。(圖 4)

注意：烤盤可安裝的方向只有一種。

- 4 將調溫器插入產品一側的調溫器插座。(圖 5)

- 5 將溫度控制器轉至要煎烤的食物所需之合適溫度(請參閱本單元「煎烤時間」小節)。
加熱指示燈亮起。

- 6 待加熱指示燈熄滅後，再用隨附的鏟子/夾子將食物放上烤盤。

小心：烤盤會很燙！

注意：烤盤稜紋區域請用有鋸齒的鏟子，烤盤平面區域請用無鋸齒的鏟子。

- 煎烤食物時，加熱指示燈會時亮時滅，表示正啟動或關閉加熱裝置來保持正確溫度。

- 7 請偶爾用隨附的鏟子/夾子翻動食物。

- 8 待食物烤熟後，從烤盤夾起。

請使用隨附的鏟子/夾子拿起食物，勿用金屬、尖銳或粗糙的廚具。

- 9 若想得到最佳的效果，請用廚房紙巾將烤盤上多餘的油漬擦去。用隨附的鏟子鬆動烤焦的食物或油漬並清除之後，再燒烤下一批食物。

- 10 要繼續煎烤，請待加熱指示燈熄滅時，將下一批食物放上烤盤。

煎烤時間

在使用說明書最後，有表格列出一些可以使用本桌上型烤盤煎烤的食物種類。表格列有應選用的溫度和該煎烤的時間，表格裡的時間並未包括將烤盤預熱所需的時間。煎烤時間及溫度應依食物種類(如肉類)、厚度、食材本身的溫度以及您個人的喜好而調整。您也可以參考調溫器上的說明。

提示

- 烤盤附有稜紋的區域適合燒烤肉類和各種家禽肉類。(圖 6)
- 烤盤的平面部份則適合魚類、蛋、火腿、香菇、蕃茄、洋蔥等等，也可用來保溫不讓食物冷掉。(圖 7)
- 您也可以把烤盤當作自動控溫的熱盤，保持食物應有的溫度。先用錫箔紙覆蓋烤盤稜紋區域，亮面朝上，然後將溫度控制設定在 2 或 3 的位置。
- 柔嫩肉類最適合燒烤。
- 牛排、豬肋排等肉類可先醃過一夜，更為柔嫩。
- 用隨附的鏟子/夾子翻動食物，以確保食物鮮嫩多汁，避免燒乾。請勿使用任何金屬餐具，例如叉子或烤肉夾等，以避免損傷烤盤的不沾黏表層。
- 燒烤時不應太過頻繁翻動食物。若食材雙面皆已略焦，應改用較低溫度燒烤，以確保加溫平均，避免燒乾。
- 如果要把冷凍食物退冰，請用錫箔紙包住冷凍食材，然後將溫度控制設定在 3 或 4 的位置，偶爾翻動。退冰時間視食材重量而定。
- 沙嗲烤肉、雞肉、豬肉或小牛肉請先用高溫烙烤 (5 的位置)。之後便可視需要把溫度降低一格繼續燒烤至完成。
- 製作沙嗲、串烤時，先將竹籤或木籤浸於水中，以免燒烤時焦黑。請勿使用金屬叉針串肉。
- 香腸燒烤時易爆裂，可先用叉子戳洞即可避免。
- 新鮮肉類燒烤效果較冷凍或解凍肉類佳。燒烤前請勿灑鹽，以保肉質鮮嫩有汁。要得到最佳效果，請確定要燒烤的肉類厚度適中 (不超過 1.5cm 厚)。

本桌上型烤盤不適用於細碎食物。

清潔

請勿使用磨蝕性的清潔劑或材質，以免破壞烤盤的不沾黏表層。

- 1** 將溫度控制設定於「關」(OFF) 的位置。
 - 2** 拔除插頭並讓機器冷卻。
 - 3** 從本產品機身取出調溫器。(圖 8)
 - 4** 用濕布擦拭調溫器。
- 不要將插上電源線的調溫器浸泡在水中或任何其他液體中。
- 5** 拿下烤盤清洗前，務必先用廚房紙巾拭去烤盤上多餘的油漬。
 - 6** 抓住烤盤的手把向上提起，從基座取出烤盤。(圖 9)

注意：調溫器仍然插在產品裡時，是無法取下烤盤的。

- 7** 將烤盤放入熱水中加上少許清潔劑，浸泡五分鐘，或是在烤盤灑上檸檬汁。如此可鬆動結塊的食物或油漬。
- 8** 從基座抽出滴油盤。(圖 10)

注意：滴油盤僅可從底座固定方向抽出。

- 9** 使用濕布擦拭基座及滴油盤。
- 10** 用軟布或海棉，以熱水加上清潔劑清洗烤盤和鏟子/夾子，或是用洗碗機洗滌。
- 11** 將烤盤、滴油盤和鏟子/夾子擦乾。

調溫器插座內部必須完全乾燥才可插上調溫器，請先用乾布擦乾插座內部。若有必要，也可先將殘留水份甩出。

- 12** 重新組裝好本產品。

收藏

- 1 將調溫器留在烤爐裡。捲回電線後用電線夾固定。(圖 11)
- 2 將烤爐直立位置放於安全、乾燥之處。(圖 12)

注意：請確認滴油盤槽底向下，以防止滴油盤掉出。

環境保護

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 13)

保固與服務

若您需要相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或連絡您當地的飛利浦顧客服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若您當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

食物表格 (圖 14)

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请注册您的产品，网址为 www.philips.com/welcome。

您可以通过带水盘的新式烤箱制作各种各样的美味食物，烹饪过程基本上没有烟雾。由于该烤箱的烧烤面积很大，因此可以非常轻松地烘烤食物。

一般说明 (图 1)

- A** 隔热手柄
 - B** 可用洗碗机清洗的烤盘
 - C** 底座
 - D** 滴盘
 - E** 自动控温器插座
 - F** 自动控温器
 - G** 带开/关功能和加热指示灯的温度控制旋钮
 - H** 电源线
 - I** 捆绑带
 - J** 二合一刮铲和夹钳
- 另附：菜谱

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿将自动控温器和电源线浸入水或任何其它液体中。

警告

- 在将产品接通电源以前，首先确认产品底部所标示的电压是否与当地的电压相符。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 产品只能使用带接地线的插座。
- 不要让电源线接触到高温的表面。
- 不要将电源线悬挂在放置产品的桌子或工作台的边缘上。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍这些产品。
- 切勿让儿童在无人看管的情况下使用本产品。
- 切勿将本产品连接外部计时器，以免发生危险。
- 切勿将刮铲/夹钳留在高温烤盘上。

注意

- 将插头插入电源插座之前，务必将自动控温器插入产品中。
- 只能使用随附的自动控温器。
- 在插入自动控温器之前，确保自动温控器插座的内部是完全干燥的。
- 将产品放在平整、稳定的表面，并使周围留有足够的空间。
- 烧烤过程中，应确保水盘始终就位。
- 开始使用产品之前，确保水盘中装有水，并且不低于 MIN（最低）标度。
- 始终应预热烤盘，然后再放上食物。
- 产品在使用时，可接触到的表面会变得更烫。
- 煎炸肥肉或香肠时，应小心飞溅的油脂。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 使用后务必关闭产品电源：从自动控温器插座上拔下自动控温器之前，要先从电源插座上拔下电源插头。

- 每次使用后应清洁产品。
- 让产品完全冷却，然后再取下烤盘、清洁或存放产品。
- 切勿用尖锐或粗糙的物品接触烤盘，因为这样会损坏其不粘涂层。
- 取下烤盘后，确保正确地将其装回。
- 本产品仅限于室内使用，请勿在户外使用。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

初次使用之前

- 1 撕掉所有不干胶标签，并用湿布擦拭产品机身。
- 2 彻底清洁产品和烤盘（见“清洁”一章）。

使用本产品

注：第一次使用产品时可能会出现一些烟雾。这是正常现象。

- 1 将水盘滑入底座。（图 2）

注：水盘只能以一种方式滑入底座。

- 2 向水盘注水，直至最低水位标度 (MIN)。（图 3）

- 水盘中的水可防止食物颗粒燃烧。
- 为方便清洁，您可以在注水之前在水盘上衬一层铝箔。
- 在水盘上衬放铝箔时，确保铝箔未挂在水盘的边缘上，否则会妨碍正常的空气循环。

- 3 将烤盘放入底座的槽中。（图 4）

注：烤盘只能以一种方式安装到底座上。

- 4 将自动控温器插入到产品内部的自动控温器插座中。（图 5）

- 5 将温度控制调至适于要烧烤的食物的位置（见本章中的“烧烤时间”部分）。
加热指示灯亮起。

- 6 加热指示灯熄灭时，用随附的刮铲/夹钳将食物放到烤盘上。

注意：烤盘非常烫！

注：对烤盘的棱纹部分使用刮铲的锯齿端，对烤盘的平滑部分使用刮铲的平直端。

- 1 烧烤过程中，加热指示灯会时亮时灭。这表示加热元件在不断地打开和关闭，以维持正确的温度。

- 7 用随附的刮铲/夹钳不时地翻动食物。

- 8 食物烤熟后，将其从烤盘中取出。

使用随附的刮铲/夹钳取出食物。切勿使用金属、锐利或磨蚀性厨具。

- 9 为获得最佳效果，请用厨房用纸吸去烤盘上多余的油脂。用随附的刮铲分解结块的食物或油脂，并将其去除，然后再烧烤下一批食物。

- 10 如果要继续烧烤，请等到加热指示灯熄灭，再将下一批食品放在烤盘上。

烧烤时间

该食谱末尾的表格中描述了可用此台式烤箱烹饪的一些食物类型。表格指出了要选择的温度和食物的烧烤时间。表格中标明的烧烤时间不包括产品加热所需的时间。烧烤时间和温度具体取决于所烹饪食物的类型（如肉类）、厚度、温度以及您个人的口味。您还可以参考自动控温器上的标示。

使用提示

- 烤盘的棱纹部分非常适合烤制肉类和禽类。(图 6)
- 烤盘的平滑部分最适合制作鱼、蛋、火腿、蘑菇、番茄、洋葱等。还可用于保持食物热度。(图 7)
- 您还可以将台式烤炉用作温控热盘，其可自动将器皿保持在所需的温度。在烤盘的棱纹面上覆盖一层铝箔（亮面朝上），然后将温度控制设定到位置 2 或 3 即可。
- 鲜嫩的肉片最适合烧烤。
- 如果将肉片（如肉排或肋排）腌制一宿，口感将更加鲜嫩。
- 用随附的刮铲/夹钳不时地翻动食物，确保食物内部仍留有汁液，而不会被烘干。不要使用餐叉或烧烤钳等金属器具，否则会损坏烤盘的不黏涂层。
- 不要过于频繁地翻动烤熟的食物。当食物两面都已烤黄时，应以较低的温度进行烘烤，确保其不会被烘干，并且这样烤制得更均匀。
- 如果您要对冷冻的食物进行解冻，请将冷冻食物用铝箔包好，然后将温度控制设定到位置 3 或 4，并不时翻动食物。解冻时间取决于食物的重量。
- 当您准备制作加香烤肉、鸡肉、猪肉或牛肉时，请先用高温（位置 5）将肉烤焦。如有必要，您可以随后将温度控制设定到低一档的位置，然后烧烤食物直至完毕。
- 制作加香烤肉或烧烤肉串时，请将竹扦或木扦浸入水中，以免烧烤时被烧焦。切勿使用金属扦。
- 烧烤香肠时，其可能会爆裂。可用叉子在香肠扎一些孔，以防爆裂。
- 与冷冻或解冻的肉相比，新鲜的肉可获得更佳的烧烤效果。在完成烧烤前，不要在肉上放盐，这有助于保持肉的水分。为获得最佳效果，确保所烧烤的肉片不会太厚（约 1.5 厘米）。

此台式烤炉不适合烧烤粘有面包屑的食物。

清洁

切勿使用腐蚀性清洁剂和擦布，以防损坏烤盘的不沾涂层。

1 将温度控制调至位置“OFF（关）”。

2 拔掉产品的插头，并使其完全冷却。

3 将自动控温器从产品中拉出。(图 8)

4 用湿布擦拭自动控温器。

切勿将自动控温器和电源线浸入水或任何其它液体中。

5 取下烤盘进行清洁之前，先用厨房用纸除去烤盘上过多的油脂。

6 拿住烤盘的手柄，将烤盘从底座中取出。(图 9)

注：如果自动控温器仍插在产品中，您将不能取出烤盘。

7 将烤盘放在加有洗涤剂的热水中浸泡 5 分钟，或在烤盘上撒一些柠檬汁。这样可以使结块的食物或油脂松脱。

8 将水盘从底座中滑出。(图 10)

注：水盘只能以一种方式滑出底座。

9 用湿布清洁底座和水盘。

10 在热水中加入清洁剂，用一块蘸湿的软布或海绵清洗烤盘和刮铲/夹钳，或将其放入洗碗机中清洗。

11 风干烤盘、水盘和刮铲/夹钳。

在将自动控温器重新插入自动控温器插座之前，确保其内部是完全干燥的。要使插座干燥，请用一块干布擦拭插座内部。如有必要，请先将里面多余的水空出。

12 重新组装产品。

存放

1 将自动控温器留在烤箱中。卷起电源线并用捆绑带将其固定。(图 11)

2 将烤箱竖直存放在干燥的水平表面上。(图 12)

注：确保塞子位于底部，这样水盘才不会从产品中掉出。

环保

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起：应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。(图 13)

保修与服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。您也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系（可从全球保修卡中找到其电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦顾客服务中心，则可以与当地的飞利浦经销商联系。

食物表格 (图 14)

۱۰ سینی کباب پز وکاردک/انبر را با یک پارچه نرم یا اسفنج در آب داغ و با مقداری مایع ظرف شویی تمیز کرده یا آن را در ماشین ظرفشویی قرار دهید.

۱۱ سینی کباب پز، سینی چکه و کاردک/انبر را خشک کنید.

قبل از دوباره جا زدن واحد ترموستات در دستگاه، سوکت واحد ترموستات باید کاملاً خشک باشد. برای خشک کردن سوکت، داخل آن را با یک پارچه خشک پاک کنید. در صورت لزوم، ابتدا آب اضافه را با تکان دادن خارج کنید.

۱۲ قطعات دستگاه را مجدداً سوار و نصب کنید.

نگهداری

۱ واحد ترموستات را در دستگاه قرار دهید. سیم برق را پیچانده و آن را با تسمه سیم ببندید (شکل ۱۱).

۲ کباب پز را به صورت قائم در محلی خشک و روی سطح صاف قرار دهید (شکل ۱۲)

توجه: مطمئن شوید که گیره ها در انتهای دستگاه قرار دارند تا سینی چکه نتواند از دستگاه بیرون بیاید.

محیط زیست

– دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در محل های تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید (شکل ۱۳).

ضمانت و سرویس

اگر به سرویس یا اطلاعات نیاز داشتید یا اگر با مشکلی روبرو شدید، از سایت اینترنتی Philips به نشانی www.philips.com مراجعه کرده یا با مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (این شماره تلفن را در برگه ضمانت جهانی پیدا خواهید کرد). اگر در کشور شما مرکز مراقبت از مشتری وجود ندارد به فروشنده لوازم Philips مراجعه کنید.

جدول مواد غذایی (شکل ۱۴)

جدول درجه حرارت‌هایی که باید انتخاب شود و زمانی که طی آن غذا باید کباب شود را نمایش می دهد. زمان لازم برای گرمایش دستگاه در زمانهای کباب کردن که در جدول مشخص شده است، گنجانده نشده است. زمان کباب کردن و درجه حرارت به نوع غذایی که باید پخته شود (مثال، گوشت)، ضخامت آن و درجه حرارت، و البته سلیقه شما، بستگی دارد. همچنین می توانید به علائم روی دستگاه ترموستات هم مراجعه کنید.

نکات

- بخش دنداندار سینی کباب پز برای پخت گوشت قرمز و گوشت سفید ایده آل است (شکل ۶).
- بخش صاف سینی کباب پز برای آماده کردن ماهی، تخم مرغ، گوشت خوک، قارچ، گوجه، پیاز و غیره ایده آل است. این کار برای داغ نگاهداشتن غذا هم بسیار مفید است (شکل ۷).
- شما همچنین می توانید از کباب پز رومیزی بصورت سینی داغی که با ترموستات کنترل می شود استفاده کرده تا غذا را در درجه حرارت مورد نیاز نگاه دارید. بخش دنداندار صفحه را با فویل آلومینیومی بپوشانید به صورتی که سمت براق آن رو به بالا قرار گیرد. سپس کنترل ترموستات را روی بخش ۲ یا ۳ قرار دهید.
- تکه های نازک گوشت برای پختن کباب بسیار مناسب می باشند.
- تکه های گوشت مانند استیک یا قطعات دنده اگر يك شب در آلیمو یا ماست خوابانده شوند تردتر خواهند شد.
- گاه گاهی غذا را با استفاده از کاردک/ انبر ارائه شده بچرخانید تا مطمئن شوید که در داخل آبدار باقی می ماند و خشک نمی شود. از ابزارهای فلزی مانند چنگال یا انبر کباب پزی استفاده نکنید چون می توانند به روکش نجسب سینی کباب پزی صدمه بزنند.
- غذای کباب شده بیش از حد معمول نچرخانید. هنگامی که هر دو طرف مواد غذایی قهوه ایی شد آنان را در درجه حرارت پائینتر کباب کنید تا مطمئن شوید که خشک نشده و یکدست تر پخته می شوند.
- اگر می خواهید یخ غذای منجمد را آب کنید، غذای منجمد شده را در کاغذ آلومینیومی پیچانده درجه حرارت را روی وضعیت ۳ یا ۴ قرار دهید. گاه گاهی غذا را این رو و آن رو کنید. زمان باز شدن یخ به وزن ماده غذایی بستگی دارد.
- هنگامی که ساتای، جوجه، گوشت گوسفند یا گوشت گوساله درست می کنید، ابتدا گوشت را در درجه حرارت بالا تفت دهید (وضعیت ۵). در صورت لزوم، می توانید کنترل درجه حرارت را روی يك وضعیت پائینتر قرار داده و غذا را تا زمانی که پخته شود کباب کنید.
- هنگام آماده کردن ساتای یا کباب، سیخهای بامبو یا چوبی را در آب بخیسانید تا از سوزاندن آنها در حین کباب کردن جلوگیری به عمل آید. از سیخهای فلزی استفاده نکنید.
- سوسیسها هنگامی که کباب می شوند ترك برداشته و باز می شوند. برای جلوگیری از این عمل، چند سوراخ یا چنگال در آنان بوجود آورید.
- نتیجه کباب کردن گوشت تازه مطلوب تر از کباب کردن گوشت یخ زده یا گوشتی که یخ آن آب شده است می باشد. تا گوشت کباب نشده است روی آن نمک نپاشید. این کار کمک می کند تا گوشت آبدار تر شود. برای کسب بهترین نتیجه، مطمئن شوید که تکه های گوشتی که استفاده می کنید بیش از حد ضخیم نمی باشند (حداکثر ۱/۵ سانتی متر).

این کباب پز رومیزی برای کباب کردن غذای دارای نان مناسب نمی باشد.

تمیز کردن

هرگز از مواد تمیز کننده و مواد ساینده استفاده نکنید چون این کار باعث آسیب رساندن به روکش نجسب سینی خواهد شد.

۱ کنترل درجه حرارت را روی وضعیت "OFF" قرار دهید.

۲ دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.

۳ واحد ترموستات را از دستگاه بیرون بکشید (شکل ۸).

۴ واحد ترموستات را با يك پارچه نم‌دار تمیز کنید.

سیم برق یا واحد ترموستات در آب یا مایعی دیگر فرو نبرید.

۵ قبل از جدا کردن سینی کباب پز جهت تمیز کردن آن با استفاده از يك تکه کاغذ آشپزخانه روغن اضافه را از صفحات پاک کنید.

۶ صفحه کباب پز را با استفاده از دستگیرهایش از پایه بلند کنید (شکل ۹).

توجه: اگر واحد ترموستات هنوز در دستگاه قرار داشته باشد، نمی توانید صفحه کباب پز را جدا کنید.

۷ سینی کباب پز را در آب داغ همراه با مایع ظرفشویی به مدت پنج دقیقه بخیسانید یا قدری آلیمو روی صفحه کباب پز بریزید. این کار باعث نرم شدن هر نوع غذا پخته شده یا روغن میشود.

۸ سینی چکه را از پایه بیرون بکشید (شکل ۱۰).

توجه: سینی چکه را می توان فقط به يك صورت از دستگاه بیرون کشید.

۹ پایه و سینی چکه را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

- همیشه دستگاه بعد از استفاده خاموش کرده قبل از بیرون آوردن ترموستات از سوکت ترموستات دوشاخه دستگاه را از پریز بیرون بکشید.
- همیشه دستگاه را بعد از استفاده تمیز کنید.
- قبل از در آوردن سینی، تمیز کردن دستگاه یا قرار دادن آن در محلی، اجازه دهید تا دستگاه کاملاً سرد شود.
- هیچ گاه به سینی یا چیزهای خشن و یا تیز دست نزنید چون این کار سبب خراب شدن سطوح نجسب می شود.
- مطمئن شوید که صفحات را بعد از آنکه در آورده شد بدرستی در جای خود قرار می دهید.
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است. برای مصارف خارج از خانه از دستگاه استفاده نکنید.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips از کلیه استانداردهای میدان الکترو مغناطیسی (EMF) پیروی می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود کنونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

قبل از اولین استفاده

- ۱ هر گونه برچسب را جدا کرده و بدنه دستگاه را با یک پارچه نم دار پاک کنید.
- ۲ دستگاه و سینی را کاملاً تمیز کنید (به بخش "تمیز کردن" مراجعه کنید).

استفاده از دستگاه

توجه: هنگامی که از دستگاه برای اولین بار استفاده می کنید ممکن است کمی دود از آن بلند شود. این مسئله طبیعی است.

- ۱ سینی چکه را در پایه قرار دهید (شکل ۲).

توجه: سینی چکه را می توان فقط به یک صورت در دستگاه قرار داد.

- ۲ سینی چکه را تا علامت حداقل سطح آب (MIN) از آب پر کنید (شکل ۳).
- آب موجود در سینی چکه به جلوگیری از سوخته شدن ذرات غذا کمک می کند.
- برای تمیز کردن آسانتر می توانید سینی چکه را قبل از پر کردن آن با آب با کاغذ آلومینیومی روکش کنید.
- هنگام روکش کردن سینی چکه، مطمئن شوید که کاغذ آلومینیومی روی کناره های سینی آویزان نمی باشد چون از تهویه مناسب هوا جلوگیری به عمل می آورد.

- ۳ سینی کباب پز را در شکافهای پایه قرار دهید (شکل ۴).

توجه: سینی کباب پزی فقط به یک صورت جا می خورد.

- ۴ واحد ترموستات را در سوکت واحد ترموستات که در کنار دستگاه قرار گرفته است جا بزنید. (شکل ۵)

- ۵ کنترل درجه حرارت را در وضعیت مناسب برای موادی که باید کباب شوند قرار دهید (به بخش "زمانهای کباب کردن" در این فصل مراجعه کنید).

چراغ گرم شدن روشن می شود.

- ۶ هنگامی که چراغ گرم شدن خاموش شد، از کاردک/انبر ارائه شده برای قرار دادن مواد غذایی روی سینی کباب پزی استفاده کنید.

مواظب باشید: سینی کباب پزی داغ است!

- توجه: از کاردک با سر دنداندار برای بخشهای دنداندار سینی و از سر صاف آن برای بخش صاف سینی استفاده کنید.
- در حین عمل کباب کردن چراغ گرم کردن گاه گاهی روشن و خاموش می شود. این عمل نشان دهنده این است که المنتهای حرارتی بطور موقتی روشن و خاموش می شود تا درجه حرارت صحیح حفظ شود.

- ۷ با استفاده از کاردک/انبر مواد غذایی را گاه گاهی بچرخانید.

- ۸ هنگامی که غذا آماده شده، آن را از روی صفحه کباب پزی بردارید.

از کاردک/انبر ارائه شده برای برداشتن غذا استفاده کنید. از لوازم فلزی، تیز و خشن آشپزخانه استفاده نکنید.

- ۹ برای کسب بهترین نتیجه، روغن اضافی را با یک تکه کاغذ آشپزخانه پاک کنید.
- قبل از کباب کردن بخش بعدی، هر گونه ماده غذایی پخته شده یا چربی را با کاردک ارائه شده جدا کرده و از روی سینی بردارید.

- ۱۰ برای ادامه کباب کردن، هنگامی که چراغ داغ شدن خاموش می شود، دسته بعدی غذا را روی سینی کباب پزی قرار دهید.

زمانهای لازم برای کباب کردن

در جدول انتهایی این کتابچه، برخی از غذاهایی که می توانید با این کباب پز رومیزی طبخ کنید را خواهید یافت.

باخاطر این خرید به شما تبریک می‌گوییم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارایه شده Philips، محصول خود را در www.philips.com/welcome ثبت کنید.

کیاب پز جدید شما همراه با سینی چکه به شما اجازه می‌دهد تا انواع غذاهای خوش مزه را بدون دود تهیه کنید. پختن کیاب با این دستگاه آسان است چون سطح کیاب پزی آن بزرگ می‌باشد.

شرح کلی (شکل ۱)

- A** دستگیره های خنک
 - B** سینی کیاب پزی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
 - C** پایه
 - D** سینی چکه
 - E** سوکت واحد ترموستات
 - F** دستگاه ترموستات
 - G** کنترل درجه حرارت با وضعیت روشن/خاموش و چراغ داغ شدن
 - H** سیم برق
 - I** تسمه سیم
 - J** انبر و کاردک دو در یک
- همچنین: کتابچه دستورالعمل پخت

مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

خطر

- سیم برق یا واحد ترموستات را در آب یا مایعی دیگر فرو نبرید.
- هشدار**
- قبل از اتصال دستگاه به برق دقت کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با برق محل هماهنگی داشته باشد.
- در صورتی که سیم و دو شاخه و یا خود دستگاه آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- اگر سیم برق صدمه دیده است، باید آن را شرکت Philips یا مرکز خدمات مجاز توسط شرکت Philips یا افرادی تایید شده دیگری برای اجتناب از ایجاد خطر، تعویض نمایند.
- دستگاه را فقط به پریزی که اتصال زمین داشته باشد وصل کنید.
- سیم برق را از سطوح داغ شده دور نگاه دارید.
- نگذارید که سیم برق دستگاه در جاییکه دستگاه قرار داده شده است از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.
- این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.
- کودکان باید در رابطه با این دستگاه تحت مراقبت باشند و مطمئن شوید که با آن بازی نکنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
- هرگز اجازه ندهید که دستگاه بدون مراقب کار کنند.
- هرگز این دستگاه را به یک سوئیچ تایمر دار خارجی وصل نکنید تا آن یک موقعیت خطرناک جلوگیری بعمل آورید.
- هرگز کاردک/انبر را هنگام داغ بودن صفحه کیاب پز، روی آن قرار ندهید.

هشدار

- همیشه قبل از قرار دادن دوشاخه در پریز واحد ترموستات را به دستگاه وصل کنید.
- همیشه از واحد ترموستات ارائه شده استفاده کنید.
- قبل از جا زدن واحد ترموستات، مطمئن شوید که داخل سوکت واحد ترموستات کاملاً خشک است.
- دستگاه را روی یک سطح صاف و استوار که دارای فضای آزاد کافی در اطراف آن باشد، قرار دهید.
- در حین پخت کیاب مطمئن شوید که سینی چکه همیشه در محل خود قرار دارد.
- قبل از شروع به استفاده از دستگاه، مطمئن شوید که سینی چکه حداقل تا سطح MIN از آب پر شده است.
- همیشه سینی را قبل از قرار دادن غذا بر روی آن از قبل گرم کنید.
- سطوح مورد استفاده ممکن است در هنگام کار دستگاه داغ باشند.
- هنگام بریان کردن گوشت یا سوسیسها چرب مراقب پاشیده شدن چربی باشید.
- دوشاخه دستگاه را همیشه بعد از استفاده از برق خارج کنید.

١٠ نظفي صفيحة الشواء والملقعة/الملاقط باستخدام قطعة ناعمة من القماش أو الإسفنج في الماء الساخن مع بعض من سائل التنظيف أو في غسالة الأطباق.

١١ جففي صفيحة الشواء وصينية التقطير والملقعة/الملاقط.

يجب أن يكون الجزء الداخلي من مقيس وحدة الترموستات جافًا تمامًا قبل إعادة إدخال وحدة الترموستات فيه. لتجفيف المقيس، امسحي الجزء الداخلي بواسطة قطعة قماش جافة. انفضي الماء الزائد أولاً. إذا لزم الأمر.

١٢ أعيدي تركيب الجهاز

التخزين

١ أتركي وحدة الترموستات في الشواية. لفي السلك الكهربائي وثبتيه باستخدام حزام السلك الكهربائي (شكل ١١).

٢ خزني الشواية في وضع رأسي على سطح جاف ومستوي (شكل ١٢).

ملاحظة: تأكدي من وجود السدادات في القاع، حتى لا تقع صينية التقطير خارج الجهاز.

البيئة

– لا تتخلصي من الجهاز مع المخلفات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، لكن قومي بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة (شكل ١٣).

الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى الخدمة أو المعلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بشركة Philips على www.philips.com أو اتصلي بمركز رعاية عملاء Philips في بلدك (ستجدين رقم الهاتف الخاص به في كتيب الضمان العالمي). إذا لم يكن هناك مركز لخدمة العملاء في بلدك، توجهي إلى موزع أجهزة Philips المحلي الخاص بك.

جدول الأطعمة (شكل ١٤)

يوضح الجدول درجات الحرارة التي يمكنك اختيارها ومدة الشواء الواجبة للطعام. الوقت المطلوب لتسخين الجهاز لم يتم إدراجه في الأوقات المطلوبة للشواء الموضحة في الجدول.

يتوقف الوقت ودرجة الحرارة المطلوبين للشواء على نوعية الطعام الذي يتم تحضيره (مثل اللحم) وقوامه ودرجة حرارته، وعلى ذوقك الشخصي أيضاً. يمكنك أيضاً الرجوع إلى المؤشرات الموجودة على وحدة الترموستات.

نصائح

- القسم المضلع من صفيحة الشواء مثالي لشواء اللحم ولحوم الطيور (شكل ٦).
- والقسم المسطح من صفيحة الشواء مثالي لإعداد السمك والبيض واللحم الطري وعيش الغراب والطماطم والبصل وما شابه ذلك. كما أنه ملائم أيضاً للاحتفاظ بالطعام ساخناً (شكل ٧).
- يمكنك أيضاً استخدام شواية المنضدة باعتبارها صفيحة تسخين تخضع للتحكم الترموستاتي، تحتفظ تلقائياً بدرجة الحرارة المطلوبة لأكلاتك. غطي القسم المضلع من صفيحة التسخين برقاقة من الألمنيوم بحيث يكون الجانب اللامع مواجه للأسفل. بعدئذ قومي بضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة على الوضع ٢ أو ٣.
- إن قطع اللحم الرقيقة هي الأنسب للشواء.
- تصحب قطع اللحم كشرائح اللحم المفروم أو الأضلع والريش لينة بدرجة أكبر إذا تم نقعها بالصلصة طوال الليل.
- قلبي الطعام من وقت لآخر باستخدام المعلقة/الملقط المزودة لضمان بقاءه طرياً من الداخل وعدم جفافه. لا تستخدم أي أدوات معدنية مثل الشوك أو ملاقط الشواء لأنها يمكن أن تتسبب في إتلاف الطبقة غير اللاصقة لصفيحة الشواء.
- لا تقلبي الطعام المشوي بشكل أكثر من اللازم. عندما تتخذ الأطعمة اللون البني على كلا الجانبين، يجب شوائها بدرجة حرارة منخفضة لضمان عدم جفافها والتأكد من طهيها بشكل متساوي.
- إذا كنت ترغبين في إذابة الأطعمة المجمدة، غلفي الطعام المجمد في رقاقة من الألمنيوم، ثم اضبطي درجة الحرارة على الوضع ٣ أو ٤.
- قلبي الطعام من وقت لآخر. تعتمد مدة الإذابة على وزن الطعام.
- عند إعداد الساتيه، أو الفراخ، أو اللحم البقري أو لحم العجل، قومي أولاً بتذيل اللحم على درجة حرارة عالية (الوضع ٥) يمكنك إذا لزم الأمر ضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة على وضع أقل درجة، ثم شواء الطعام حتى يستوي.
- عند إعداد للساتيه أو الكباب، انقعي أسياخ الخيزران أو الخشب في الماء لتفادي احتراقها أثناء الشواء. لا تستخدم الأسياخ المعدنية.
- تتعرض النفاثات للانفجار أثناء شوائها. لتفادي ذلك، قومي بثقب بضعة فتحات فيها باستخدام شوكة.
- يعطي اللحم الطازج نتائج شواء أفضل من اللحم المجمد أو الذي تم إزالة الثلج عنه. لا تضعي الملح على اللحم حتى تنتهي من شوائه.
- يساعد هذا الإجراء على احتفاظ اللحم بالرطوبة. للحصول على أفضل النتائج، تأكدي من أن قطع اللحم التي تقومين بإعدادها ليست سمكية جداً (١,٥ سم تقريباً).

شواية المنضدة غير ملائمة لشواء الأطعمة المغطاة بقات الخبز.

التنظيف

لا تستخدم مواد وأدوات تنظيف كاشطة: حيث أنها يمكن أن تؤدي إلى إتلاف طبقة الطلاء غير اللاصق لصفيحة الشواء.

١ اضبطي مفتاح درجة الحرارة على وضع إيقاف التشغيل "OFF".

٢ افصلي التيار الكهربائي عن الجهاز واتركه ليبرد.

٣ اسحب وحدة الترموستات إلى خارج الجهاز (شكل ٨).

٤ امسحي وحدة الترموستات باستخدام قطعة قماش مبللة.

لا تغري وحدة الترموستات مع السلك الكهربائي في الماء أو أي سائل آخر.

٥ قومي أولاً بإزالة كمية الزيت الزائدة من صفايح الشواء باستخدام قطعة من ورق المطبخ قبل فك صفيحة الشواء للتنظيف.

٦ إرفعي صفيحة الشواء من القاعدة من المقابض (شكل ٩).

ملاحظة: إذا كانت وحدة الترموستات لا تزال داخل الجهاز، عندئذ لا يمكنك فك صفيحة الشواء.

٧ إنقعي صفيحة الشواء في الماء الساخن مع بعض من سائل التنظيف لمدة خمس دقائق أو ضع من عصير الليمون على صفيحة الشواء. يساعد ذلك على تفكيك أي أطعمة أو دهون صلبة.

٨ أخرجي صينية التقطير من القاعدة (شكل ١٠).

ملاحظة: يمكن إخراج صفيحة التقطير من القاعدة بطريقة واحدة فقط.

٩ نظفي القاعدة وصفيحة التقطير باستخدام قطعة قماش مبللة.

- إحرصى دائماً على إيقاف تشغيل الجهاز بعد الاستخدام وانزعى القابس من مقبس الحائط قبل نزع وحدة الترموستات من مقبس وحدة الترموستات.
- قومي دوماً بتنظيف الجهاز بعد كل استخدام.
- أتركي الجهاز ليبرد بشكل كامل قبل إزالة صفيحة الشواء، نظفي الجهاز أو اطحنيه جانباً.
- لا تلمسي صفيحة الشواء بالمواد الحادة أو الكاشطة لأنها تتلف الطبقة غير اللاصقة للسطح.
- تأكدى من إعادة تركيب صفيحة الشواء بالشكل الملائم بعد فكها.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدامات المنزلية فقط. لا يُستخدم خارج المنزل.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

هذا الجهاز من Philips متوافق مع كافة المعايير المتعلقة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يعد استخدام هذا الجهاز آمناً إذا استخدم بشكل صحيح حسب التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

قبل الاستخدام لأول مرة

- ١ انزعى أية ملصقات وامسحي جسم الجهاز بقطعة قماش مبللة بالماء.
- ٢ نظفي الجهاز وصفيحة الشواء جيداً (انظري فصل "التنظيف").

استخدام الجهاز

ملاحظة: قد ينبعث من الجهاز بعض الدخان عند الاستخدام لأول مرة. يُعد ذلك أمراً طبيعياً.

- ١ ركبى صينية التقطير في القاعدة (شكل ٢).

ملاحظة: يمكن تركيب صفيحة التقطير في القاعدة بطريقة واحدة فقط.

- ٢ إملي صفيحة التقطير حتى مؤشر مستوى الحد الأدنى (MIN) بالماء (شكل ٣).
- يساعد الماء في صفيحة التقطير على منع احتراق جزيئات الطعام.
- لتسهيل التنظيف، يمكنك تبطين صينية التقطير برقاقة من الألمنيوم قبل ملئها بالماء.
- إحرصى عند تبطين صينية التقطير على عدم تعليق الرقاقة على جوانب الصينية، حين أن ذلك يحول دون التوزيع الملائم للهواء.
- ٣ ضعي صينية الشواء في القاعدة (شكل ٤).

ملاحظة: يمكنك تركيب صفيحة الشواء بطريقة واحدة فقط.

- ٤ أدخلى وحدة الترموستات في مقبس وحدة الترموستات في جانب الجهاز. (شكل ٥)
- ٥ أدبري مفتاح ضبط الحرارة على الوضع الملائم للمكونات المراد شويها (انظري قسم "الأوقات المطلوبة للشواء" في هذا الفصل).
- ٦ استخدمى المعلقة/الملقط المزود بوضع المكونات على صفيحة الشواء عندما ينطفئ الضوء الدال على التسخين.

إحترسي: صفيحة الشواء ساخنة!

ملاحظة: استخدمى الطرف المدب من المعلقة مع القسم المضلع من صفيحة الشواء واستخدمى الطرف المستقيم للمعلقة مع القسم المسطح من صفيحة الشواء.

يضيء مصباح التسخين وينطفئ: من وقت لآخر أثناء عملية الشواء. يشير ذلك إلى أنه يتم تشغيل وإيقاف تشغيل عنصر التسخين للحفاظ على درجة الحرارة الحالية.

- ٧ قلبى الطعام من وقت لآخر باستخدام المعلقة/الملقط المزودة.

- ٨ عند اكتمال طهي الطعام، قومي بإزالته من على صفيحة الشواء.
- استخدمى المعلقة/الملقط المزودة لإزالة الطعام. لا تستخدمى أدوات المطبخ المعدنية أو الحادة أو الكاشطة.

- ٩ للحصول على نتائج مثالية، قومي بإزالة الزيت الزائد من صفيحة الشواء باستخدام قطعة من ورق المطبخ.
- قومي بإزالة أي طعام أو دهن متكتل بحذر باستخدام الملاقط المزودة وقومي بإزالته من صفيحة الشواء قبل شواء الكمية التالية من الطعام.

- ١٠ لمواصلة الشواء، ضعي الدفعة التالية من الطعام على صفيحة الشواء عند انطفاء الضوء الدال على التسخين.

الأوقات المطلوبة للشواء

ستجدين، بعض، أنواء الطعام الترم، يمكنك طهيها على، شواء المنضدة هذه، الحد، الموحدة، نهاية هذا الكتب.

مبروك على شرائك الجهاز ومرحباً بك في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجلي منتجك على www.philips.com/welcome.

تسمح لك شوايتك الجديدة المزودة بصينية تقطير بإعداد جميع أنواع الأطعمة اللذيذة الخالية من الدخان تقريباً. إن الشواء باستخدام هذا الجهاز أكثر سهولة لما يتميز به من سطح شواء كبير.

الوصف العام (شكل ١)

- A** مقابض باردة اللمس
 - B** صفيحة شواء قابلة للتنظيف في غسالة الأطباق
 - C** القاعدة
 - D** صينية التقطير
 - E** مقبس وحدة الترموستات
 - F** وحدة الترموستات
 - G** مفتاح التحكم في درجة الحرارة مزود بوضع الإيقاف/ التشغيل الضوء الدال على التسخين
 - H** السلك الكهربائي
 - I** حزام السلك الكهربائي
 - J** ملعقة وملقط ١×٢
- مرفق به أيضاً: كتيب الوصفات

هام












يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.





























خطر

- لا تغمر وحدة الترموستات مع السلك الكهربائي في الماء أو أي سائل آخر.
- تحذير
- تأكد من أن الفولتية الموضحة على الجزء السفلي من الجهاز تتوافق مع فولتية التيار الكهربائي في منطقتك قبل توصيل الجهاز.
- لا تستخدمي الجهاز إذا كان السلك الكهربائي أو القابس أو الجهاز نفسه تالفاً.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله دوماً عن طريق Philips أو من أي مركز صيانة معتمد منها أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل لتفادي وقوع الخطر.
- وصلي الجهاز بمقبس حائط مؤرض فقط.
- أبعد سلك التيار الكهربائي عن الأسطح الساخنة.
- لا تترك السلك الكهربائي يعلق على حافة المنضدة أو السطح المستخدم لتثبيت الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز
- لا تدعي الجهاز يعمل بدون مراقبة.
- لا توصلي هذا الجهاز أبداً بمفتاح مؤقت خارجي لتفادي وقوع الخطر.
- لا تترك الملعقة/الملقط على صفيحة الشواء عندما تكون ساخنة.

تنبيه


- إحصي دائماً على إدخال وحدة الترموستات في الجهاز قبل وضع القابس في مقبس الحائط.
- استخدم وحدة الترموستات المزودة فقط.
- تأكد من الجفاف التام للجزء الداخلي من مقبس وحدة الترموستات قبل إدخال وحدة الترموستات.
- ضعي الجهاز على سطح مستوى وثابت، بحيث يكون هناك مساحة خلوص كافية حوله.
- إحصي دائماً على التأكد من تركيب صينية التقطير في مكانها المخصص خلال الشواء.
- تأكد من ملء صفيحة الشواء بالماء حتى مستوى الحد الأدنى "MIN" على الأقل قبل البدء في استخدام الجهاز.
- قومي دائماً بالتسخين المسبق لصفيحة الشواء قبل وضع أي أطعمة عليها.
- قد تصبح الأسطح الخارجية للجهاز ساخنة جداً أثناء تشغيل الجهاز.
- انتبهي إلى الدهن المتطاير عند شواء اللحم الدهني أو النقانق.
- احرصي دوماً على فصل الجهاز عن الكهرباء بعد الاستعمال.



		 Min.	 °C
		8-12	5
		8-12	5
		6-8	4-5
		6-8	4-5
		8-10	4-5
		8-10	4-5
		8-10	4-5
		6-8	4-5
		8-10	4-5
		8-12	4-5
		5-7	4-5
		5-7	4-5
		5-7	4-5
		8-10	5
		4-5	5
		6-8	4-5
		8-10	4-5
			2-3
		3-4	1-2



www.philips.com



4222.200.0160.1